

WN-200R

Wireless b/g/n 150M Broadband Router

Quick Setup Guide

Table of Contents

List of Languages



Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer

OvisLink Corp.

5F., NO.6, Lane 130, Min-Chuan Rd., Hsin-Tien City, Taipei County, Taiwan

Declare that the product

Wireless b/g/n 150M Broadband Router

AirLive WN-200R

is in conformity with

In accordance with 89/336 EEC-EMC Directive and 1999/5 EC-R & TTE Directive

Clause

EN 300 328 v1.7.1(2006-10)

EN 301 489-1 V1.6.1 (2005-09)
 EN 301 489-17 V1.2.1 (2002-08)

EN 50385:2002

EN 60950-2:2006
 AS/NZS CISPR 22 Class B

CE marking

Signature :

Name :

Position/ Title:

Date :



Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wideband transmission equipment operating in the 2.4GHz ISM band And using spread spectrum modulation techniques; Part 1 : technical Characteristics and test conditions Part2 : Harmonized EN covering Essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive. Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and Services; Part 17 : Specific conditions for wideband data and HIPERLAN equipment Generic standard to demonstrate the compliance of low power Electronic and electrical apparatus with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic field (10MHz – 300GHz) - General public Safety for information technology equipment including electrical business equipment Electromagnetic compatibility-requirements for radio disturbance of information Technology equipment.

Description

Manufacturer/Importer

albert

Albert Yeh

WN-200R



Note on the FCC standard

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interferences when the equipment is operating in a commercial area. This equipment generates, uses and may radiate radio frequency energy, and if not installed in accordance with the user guide, may cause interference in the transmission of radio communications. If operating in a residential area, it is probable this equipment will cause harmful interference, in which case the user will be required to try to correct this interference using his own means.

Note on CE Marking

This is a Class B product. In a residential area this product may cause radio interference, in which case the user can be required to take the appropriate measures. OvisLink Corp. hereby declares that AirLive WN-200R meets the basic requisites of directive 99/05/CE, and is therefore liable for the accuracy of these data:

OvisLink Corp. 5F, No.6 Lane 130, Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City, Taipei, Taiwan TEL: +886-2-2218-6888

Warranties

This product has undergone various quality controls to ensure proper operation.

This product is covered by a two-year warranty for countries inside European Union. For other countries, the warranty period is one year only. In the event of any manufacturing fault or breakdown, it will be repaired by OvisLink Corp. Please contact your supplier for details on the procedure to follow. This warranty shall not be applicable in the event of damage caused by improper use of the product, accidents, faulty handling or manipulation nor any future incompatibility with third party products.





Basic Information Defeuilt Cetti

	IP Address: Subnet Mask: Login:	192.168.1.254 255.255.255.0 admin		Password: Wireless Model SSIE Channel:	airlive D: airlive 6			
LED	Indicato	ors	WN-200R	✿ ○ 🖣 ಔ ৬	Reset			
Powe	r LED On Off	- Power on. - No power.						
WiFi	LED On	- Idle.						
wii	Flas	shing - Data is being tr	ansmitted or	received via the Network	κ.			
Intern	et LED On	- Internet connection is	available.					
æ	Off	- non Connection.						
	Flas	shing - Data is being tr	ansmitted or	received.	(Internet) port is as	tabliabad		
VVPAIN	Off	- non Connection						
WA	Flas	shing - Data is being tr	ansmitted or	received via the WAN po	ort.			
LAN I	EDs For	For each port, there are 1 LED						
	-⊡ 10 (NN	 10 (Orange)/100 (Green) On - Corresponding LAN (hub) port is active. Off - non Connection. Elashing - Data is being transmitted or received via the corresponding LAN (hub) port 						
Reset	: This	s button has two (2) fur	nctions:					
Butto	n	 Reboot. Wh 	nen pressed a	and released, the Wireles	s Router will reboot	(restart).		
C.	at a	Clear All Data	a. This butte	on can also be used to cl	ear ALL data and rea	store ALL settings		
WPS	Button	 Press for the V 	WPS Connec	s. ction				
	2							
Air www.air	Live [®]	WN-200R				English		

Hardware Installation

1. Setup LAN connection: connect an Ethernet cable from your computer's Ethernet port to one of the LAN ports of this product. 2. Setup WAN connection with your router: connect the network cable from your cable (xDSL) modem to the WAN port of this product.









Installation Steps

- Please install your network cards first before the Router.
- 2. Connect the power, LAN cable and WAN cable to the back.
- Use your wireless card to do a site survey, the default SSID is "airlive" and Channel is "6".
- If you need to change router configuration, please follow the procedure below:
 - The Router default IP address is 192.168.1.254 Please make sure your computer IP is in the same subnet as the router (i.e. 192.168.1.X)
 - Open the web browser and enter 192.168.1.254 When asked for the Login and Password, just type admin for login name and airlive for Password.

WN-200R

Wireless Mode Setting

This page includes all primary and major parameters for the wireless mode setting. Any parameter change will cause the device to reboot for the new setting to take effect Wireless Modes:

AP, Bridge-Point to Point, AP Bridge -Point to Multi-Point, WDS-Repeater, Station-Infrastructure, Universal-Repeater.

The default mode is set to AP. You can change it to another mode.





AP Mode

The Settings for Wireless function are as follows:

- 1. SSID: airlive
- 2. Channel: The factory setting is channel 6

Mode

Wireless Mode	Mode :	AP mode	~
	SSID :	airlive 👻	
	SSID1 (Servic	e Set Identifier)	airlive
	Broadcast SS	ID	
	🔲 Isolation Withi	n SSID	
	Security Setting:		
	SSID1 :Disabled		Configure SSID1
			Save Cancel Help

SSID, you can have 2 SSIDs on one AP. For example, a Guest SSID without encryption for visitors to have Internet access only, and a Admin SSID with encryption for private use to secure your company resources.

WN-200R

- Broadcast SSID, If enabled, the Wireless ADSL Router will broadcast its SSID. This allows PCs and other wireless stations to detect this Access Point and use the correct SSID.
- Isolation within SSID, If Enabled, devices that have the same SSID will not be able to see each other.
- **Configure SSID1**, to configure your Wireless Security Setting.





Bridge Point to Point

In the bridge point to point mode, you can connect your wireless router with another, to combine two access points and expand the scope of wireless network, and all clients (wired only – AP will not accept wireless clients in this mode) of two wireless routers will think they're on the same physical network. This function is very convenient when you need to connect two networks between two buildings.

Bridge Point to Muti Point

In the AP bridge point to multi point mode, you can connect your wireless router with another, to combine few of access points and expand the scope of wireless network, and all clients of four wireless routers will think they're on the same physical network. This function is very convenient when you need to connect few networks between buildings.

Mode

Mode				Wireless Mode	Mode :	Bridge - Ponit To Multi-Point 👻	
Wireless Mode	Mode :	Bridge - Ponit To Point	•		Security Setting:		Security Setting
	Security Setting:		Security Setting		MAC Address List		occurry occurry
	MAC Address List		Socially Socially		AP 1: AP 2:		
	AP 1:				AP 3:		
			Sava Casaal Hala		AP 4:		
			Save Calicer Hep				Save Cancel Help





WDS- Repeater

In this mode, you can expand the scope of network by combining up to four other access points together, and every access point can still accept wireless clients.

Mode



Save Cancel Help

Station-Infrastructure

In this mode, you can connect the router to Ethernet device such us TV, Game player, HDD&DVD to enable the Ethernet device be a wireless station and join to a wireless network through an access point or AP router.

Mode Wireless Mode Hode : Station - Infrastructure AP Ssid : Security Setting: Disabled Site Survey: Site Survey Save Cancel Heb

English



WN-200R



Universal Repeater

In this mode, the router can act as a wireless repeater; it can be Station and AP at the same time. It can use Station function to connect to a Root AP and use AP function to service all wireless stations within its coverage.



After you finish the wireless setting, please click 'Save button.

Save	Cancel	Help
------	--------	------

WN-200R

Setting Up TCP IP

- 1. Click Start \rightarrow Settings \rightarrow Control Panel.
- 2. Double-click the Network and Dial-up Connections.
- 3. Right Click the Local Area Connection and select Properties.
- 4. Select Internet Protocol (TCP/IP) and Properties.







5

Select Obtain an IP address automatically and DNS server address automatically. Then, click

/ou can get IP settings assign his capability. Otherwise, you r he appropriate IP settings.	ed automatically if your network supports seed to ask your network administrator for
Obtain an IP address aut	omatically
 Use the following in additional 	055.
Default gateway.	
Obtain DNS server addre Use the following DNS set	
	Advanced

Quick Setup Wizard

English

- Open your browser. Then type this product's IP address (for example: http://192.168.1.254) in the Location/Address field of your browser. And type your ID admin password airlive login to your device.
- Press the Setup Wizard button and follow the instructions on screen to setup the Internet connection.



3. Please Select Your WAN connection type





WN-200R

 Please input the Internet connection parameters, you should use the value provided by your Internet service provider.Click 'OK' when you finish. 5. Click Finish to save the setting.

Setup Wizard - PP	PoE	. [Setup Wizard - PP	PoE
Check the data supplied	by your ISP.		Check the data supplied	by your ISP.
Login Name: Password: Connect behavior:	Automatic Connect/Disconnect		Login Name: Password: Connect behavior:	artve
IP Address: DNS:	Auto-disconned Timeout period (5 min © Automatic Opnamic) © Fixed: © Automatic (obtain from Server) © Excert		IP Address: DNS:	Auto-disconnect Timeout period: 5 min Automatic (Dynamic) Fixed:
	<pre></pre>			Finish





Cancel



FCC Standard - upozornění

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje předpisům třídy B pro digitální zařízení, na základě odstavce 15, FCC pravidel. Tyto limity jsou vytvořeny po poskytování účinné ochrany před škodlivými vlivy zařízení pracující v komerční sféře. Toto zařízení vyzařuje radiové vlny a pokud není instalováno a používáno v souladu s touto uživatelskou příručkou, tak může vykazovat rušení okolní radiové komunikace. Provoz tohoto zařízení v osídlených oblastech bude pravděpodobně příčinou nežádoucího rušení. V tomto případě by měl uživatel přijmout opatření, která povedou ke korekci rušení.

CE Marking - upozornění

Toto zařízení odpovídá třídě B. V domácím prostředí může způsobovat radiové rušení. V tomto případě by měl uživatel přijmout odpovídající opatření. Společnost OvisLink Corp. takto deklaruje, že AirLive WN-200R splňuje základní pravidla norem 99/05/CE, a je proto odpovědná za správnost všech údajů:

OvisLink Corp. 5F, No.6 Lane 130, Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City, Taipei, Taiwan TEL: +886-2-2218-6888

Záruka

Cesk

Tento produkt byl podrobený rozličným kontrolám kvality k zajištění všech funkcí. Tento produkt podléhá dvouleté záruce v krajinách Evropské Unie. V ostatních krajinách je záruční doba stanovena na jeden rok. V případě výrobních závad nebo nefunkčnosti bude zařízení opraveno společností OvisLink Corp. Prosím kontaktujte svého dodavatele, který vám sdělí detailní informace. Záruka nebude uznána pokud dojde k poškození zařízení vlivem nestandardního užívání, např.: fyzické poničení následkem pádu, nesprávná manipulace, neautorizované zásahy, provoz v extremních podmínkách atd.



WN-200R

Základní Informace Default Setting: Heslo. airlive IP Adresa 192 168 1 254 П Tovární SSID: airlive Subnet Mask: 255 255 255 0 Tovární Channel 6 Jméno[.] admin A e 🔿 WN-200R LED Indikátory Reset Power LED On - Zapnuto. Ⴛ Off - Vypnuto. WIFI I FD On - Idle Off – není spoiení Bliká – probíhá přenos dat na bezdrátové síti Internet LED **On** – internet je připojen. æ Off - není spojení. Bliká - probíhá přenos dat WANIED On - spojení s internetovým modemem je navázáno Off - není spoiení Bliká - probíhá přenos dat na WAN portu LAN LEDky Pro každý port je 1 LEDka 10 (Oranžová)/100 (Zelená) ⊒--⊒ LAN On – LAN port je aktivní Off - není spojení . Bliká - probíhá přenos dat na LAN portu Reset tlačítko Toto tlačítko má 2 funkce: Reboot. Když jej krátce stisknete, zařízení rebootuje (restartuje) ٠ Vymaže všechna data. Toto tlačítko také může být použito pro . nastavení zařízení zpět na tovární hodnoty WPS tlačítko Stiskněte pro WPS spoiení • Českv **WN-200R**

w.airlive.com

Hardwarová Instalace

Nastavení LAN připojení: připojte 1. Ethernet kabel z vašeho počítače do jednoho LAN portu na tomto zařízení. 2. Nastavení WAN připojení s Vaším outerem: připojte síťový kabel z Vašeho (xDSL) modemu do WAN portu na tomto zařízení.

WN-200R





Cesky

Česky

Česky

Instalační Kroky

- Prosím, nainstalujte nejprve Vaší síťovou kartu.
- Připojte do el. energií, LAN kabel a WAN kabel.
- Pro bezdrátové nastavení je defaultní SSID "airlive" a kanál "6".
- Pokud potřebujete změnit nastavení routeru, následujte tyto kroky:
 - Defaultní IP adresa je 192.168.1.254
 Prosím, ujistěte se, že Váš počítač má stejnou subnet adresu jako router (např. 192.168.1.X)
 - Otevřete webový prohlížeč a vložte 192.168.1.254 Na přihlašovací stránce vložte jméno a heslo. Jméno : admin, heslo : airlive.

Nastavení Bezdrátových Módů

Tato stránka obsahuje hlavní parametry bezdrátového nastavení. Aby se jakákoliv změna projevila je nutné zařízení po změně restartovat:

AP, Bridge-Point to Point, AP Bridge -Point to Multi-Point, WDS-Repeater, Station-Infrastructure, Universal-Repeater.

Tovární nastavení je AP mód. Můžete jej měnit na jiný.





AP Mode

Nastavení bezdrátových funkcí ie následující:

1 SSID: airlive

Českv

2. Kanál: The factory setting is channel 6

ès

Mode					
Wireless Mode	Mode :	AP mode	~		
	SSID :	airlive 👻			_
	SSID1 (Servic	e Set Identifier)	airlive		1
	🗹 Broadcast SS	ID			
	Isolation With	in SSID			
	Security Setting:				
	SSID1 :Disabled			Configure SSID1	
				Save Cancel Help	

SSID, můžete mít 2 SSID na jednom AP. Například, SSID pro hosty bez šifrování a Admin SSID s šifrováním pro soukromé nebo firemní účelv.

WN-200R

- Broadcast SSID, Pokud je tato funkce zapnutá, router zobrazuje SSID a ostatní bezdrátová zařízení mohou detekovat a používat SSID tohoto zařizení.
- Izolace v SSID. Pokud je tato funkce zapnutá, zařízení se stejnou SSID ne navzájem nevidí.
- Konfigurace SSID1, pro nakonfigurování Vaší bezdrátové bezpečnosti.



Česky

Bridge Point to Point

V bridge point to point módu, můžete bezdrátově připojit Váš router k jinému a rozšířit pokrytí vaší sítě a všichni klienti (jen připojení pomocí kabelu – AP neakceptuje bezdrátové klienty v tomto módu) obou bezdrátových routerů budou fyzicky na jedné síti. Tato funkce je velmi užitečná, pokud potřebujete propojit například 2 budovy.

Bridge Point to Muti Point

V AP bridge point to multi point módu, můžete bezdrátově připojit Váš router k jinému a rozšířit pokrytí vaší sítě a všichni klienti Vaší bezdrátové sítě budou fyzicky na jedné síti. Tato funkce je ideální, pokud potřebujete propojit pár počítačů mezi budovami.

Českv

				Mode		
Mode				Wireless Mode	Mode :	Bridge - Ponit To Multi-Point 💌
Wireless Mode	Mode :	Bridge - Ponit To Point	*		Security Setting:	
					Disabled	Security Setting
	Security Setting:				MAC Address List	
	Disabled		Security Setting		AP 1:	
	MAC Address List				AP 2:	
	AP 1:				10.2	
					AP 3.	
					AP 4:	
			Save Cancel Help			
						Save Cancel Help



WN-200R

WDS-Repeater

V tomto módu můžete prodloužít dosah Vaší bezdrátové sítě zkombinováním s dalšími AP (max. 4). Každý AP akceptuje bezdrátové klienty.

Station-Infrastructure

WN-200R

V tomto módu, můžete připojit router k Ethernet zařízení jako TV, Game player, HDD&DVD a zařízení bude bezdrátově přístupné ostatním uživatelům.

Mode Mode Wireless Mode Mode Wireless Mode Mode WDS Repeater × Station - Infrastructure ¥ AP Ssid SSID airlive 🔽 Security Setting: SSID1 (Service Set Identifier) airlive Disabled Security Setting Broadcast SSID Site Survey Site Survey Isolation Within SSID Security Setting: Save Cancel Help SSID1:Disabled Configure SSID1 MAC Address List AP 1 AP 2 AP 3: Save Cancel Help



Česky

Česky

Universal Repeater

V tomto módu, router může fungovat jako wireless repeater; může být Station a AP součastně. Můžete použít Station funkce pro připojeník Root AP a AP funkce proo poskytnutí konektivity ostatním uživatelům.

Wireless Mode	Mode :	Universal Repeater	*
	SSID1 (Service Set	identifier)	airlive
	Broadcast SSI	D C	
	Isolation Within	SSID	
	Security Setting:		
	SSID1 Disabled		Configure SSID1
	AP Client SSID :		
	Security Setting:		
	Disabled		Security Setting

Jakmile skončíte s nastavením bezdrátových funkcí,

prosím klikněte na 'Save tlačítko.

Save Cancel Help

Nastavení Up TCP IP

- 1. Klikněte Start → Nastavení → Ovládací panely.
- 2. 2x klikněte na Síťová připojení.
- Pravé tlačítko na Místní připojení a zvolte Vlastnosti.
- 4. Zvolte Internet Protocol (TCP/IP) a Vlastnosti.

Local Area Connection Properties
General
Connect using:
Realtek RTL8139(A) PCI Fast Ethernet Adapter
Configure
Components checked are used by this connection:
B. Client for Microsoft Networks C. Client for Microsoft Networks C. Client Online Stating for Microsoft Networks C. Client Protocol (TCP/IP)
Install Uninstal Properties
Description
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.
Show icon in taskbar when connected
OK Cancel



WN-200R



 Zvolte Získat IP adresu automaticky a DNS server také automaticky. Pak klikněte OK.

the appropriate IP settings.	
Obtain an IP address auto	matically
C Use the following in addit	866.
Detault gateway	
Obtain DNS server addres	ss automatically
Preferred DNS server:	IVer addresses

Quick Setup Wizard

- Otevřete internetový prohlížeč. Pak napište IP adresu tohoto produktu (například: http://192.168.1.254) do URL adresy prohlížeče. Pak vložte jméono (admin) a heslo (airlive).
- Klikněte Setup Wizard tlačítko a následujte instrukce na obrazovce.



3. Vyberte typ připojení WAN

WN-200R





Česky

Českv

 Prosím, vložte údaje internetového připojení – údaje od Vašeho poskytovatele internetu. Pak klikněte na 'OK'. 5. Klikněte Finish pro uložení nastavení.

Setup Wizard - PPPoE						
Check the data supplied by your ISP.						
Login Name: Password: Connect behavior:	Automatic Connect/Disconnect					
IP Address: DNS:	Auto-dato(Dipamic) © Automatic (Dipamic) © Fixed. © Automatic (clustin from Server) © Fixed.					
	< Back Finish Cancel					

Setup Wizard - PP	PoE
Check the data supplied	by your ISP.
Login Name:	airive
Password:	•••••
Connect behavior:	Keep Alive (Reconnect immediately)
	Auto-disconnect Timeout period: 5 min
IP Address:	 Automatic (Dynamic)
	O Fixed:
DNS:	 Automatic (obtain from Server)
	O Fixed:
	Finish Cancel



WN-200R



Anmerkungen zum FCC-Standard

Dieses Produkt wurde getestet und ist anerkannt worden, mit den Richtlinien der FCC, Teil 15 für digitale Geräte der Kategorie B übereinzustimmen. Diese Beschränkungen sind dafür bestimmt, einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen zu bieten wenn die Produkte in einer gewerblichen Umgebung verwendet werden. Diese Produkte erzeugen und benutzten Radiofrequenzen und können darüber hinaus solche ausstrahlen. Bei einer Installation und Nutzung, die sich nicht nach dieser Bedienungsanleitung richtet kann zudem eine schädliche Störung des Funkverkehrs auftreten. Beim Betrieb dieser Produkte im Wohnbereich sind solche Störungen nicht unwahrscheinlich. In diesem Fall wird der Benutzer dazu aufgefordert, die Störungen auf eigene Kosten zu beseitigen.

Anmerkungen zum CE-Zeichen

Hier handelt es sich um ein Produkt der Kategorie B. In häuslicher Umgebung können solche Produkte Funkstörungen hervorrufen. In diesem Fall kann der Benutzer aufgefordert werden, entsprechende Maßnahmen zu treffen. Die Firma OvisLink erklärt hiermit, dass der AirLive WN-200R die Basisanforderungen der CE-Direktive 99/05/CE erfüllt und ist somit verantwortlich für die Verlässlichkeit dieser Angaben:

OvisLink Corp. 5F, No.6 Lane 130, Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City, Taipei, Taiwan TEL: +886-2-2218-6888

Garantiebestimmungen

Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten wurde dieses Produkt verschiedenen Qualitätskontrollen unterzogen. Für dieses Produkt werden innerhalb der Europäischen Union zwei Jahre Garantie gewährt. In anderen Ländern beträgt die Garantiedauer nur 1 Jahr. Im Falle eines Herstellungsfehlers oder Defektes wird das Gerät durch Ovislink repariert. Bitte fragen Sie in einem solchen Fall Ihren Händler nach weiteren Details. Diese Garantie gilt nicht im Falle eines Schadens durch unsachgemäße Benutzung, Unfallschäden, Transportschäden oder einer Manipulation des Gerätes, sowie auch nicht bei zukünftigen Inkompatibilitäten mit Produkten eines Dritten







Allgemeine Informationen Grundeinstellung:

	IP Address: Subnetzmask Login:	192.168.1.254 e: 255.255.255.0 admin		Password: Netzwerkname SSID: Voreingestellter Kanal:	airlive 6
LED) Anzeige	en 🖤	I-200R		e O Reset
Stro	m LED an じ au	- Eingeschaltet s – kein Strom.			
WiF	i LED an	- Leerlauf s – keine Verbindung nkend – Daten werden üb	er das N	etzwerk gesendet oder empfar	ngen.
Inte	e au bli	Eine Internetverbindung s - keine Verbindung nkend - Daten werden übe Die Verbindung	ist vorna er das Int	inden ernet gesendet oder empfangi Breithand Madam am WAN (J	en
VVAI	u au ∎ au ™AN bli	 Die Verbindung Zwisch s - keine Verbindung nkend - Daten werden über 	er das de	n WAN Anschluss gesendet o	der empfangen.
LAN	ILEDS Fü 10	r jeden Anschluss gibt es e (orange) / 100 (grün)	ine LED		1 0
	⊒∺⊒ LAN	 an – entspreche aus - keine Verb blinkend - Dater oder empfangen 	nder LAN indung n werden	I (Hub) Port ist aktiv über das den entsprechender	n LAN (Hub) Anschluss gesendet
Res	et-Taster Die	eser Taster hat zwei (2) Fu • Neustart. Wen • Löschen aller D ALLE Daten wen	nktionen n kurz ge aten. Die den gelö:	: edrückt und losgelassen, starte eser Taster kann auch zum Lö scht und ALLE Einstellungen v	et der Wireless Router neu (Reboot). schen aller Daten genutzt werden. verden auf Werkseinstellung
WPS	S Taster 💂 Dri	zuruckgesetzt ücken für eine WPS Verbin	dung		
Air L	ive ve.com	WN-200R			Deutsch 2

_

. ..

Hardwareinstallation

1. Die LAN Verbindung einrichten: verbinden Sie den Ethernet Anschluss des PCs mit Hilfe eines Ethernet-Kabel mit einem der LAN Anschlüsse dieses Produktes. 2. Die WAN Verbindung einrichten: verbinden Sie das Ethernet Kabel Ihres Kabel- oder xDSL-Modems mit dem WAN Anschluss dieses Produktes.









Installationsschritte

- 1. Bitte installieren Sie Ihre Netzwerkkarte vor der Konfiguration des Routers.
- 2. Verbinden Sie nun die Strom-, Netzwerk-, und WAN-Kabel mit der Rückseite.
- Nutzen Sie die Netzwerk-Suche Ihrer WLAN Karte um Funknetzwerke zu suchen. Die voreingestellte SSID lautet "airlive" und der Kanal ist "6".
- Falls Sie die Konfiguration des Routers ändern möchten, folgen Sie bitte diesen Anweisungen:
 - Die voreingestellte IP Adresse des Routers lautet 192.168.1.254. Stellen Sie bitte sicher, dass sich Ihr PC im gleichen Subnetz befindet (z.B. 192.168.1.x)
 - Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie 192.168.1.254 ein. Wenn Sie nach Benutzername und Passwort gefragt werden, geben Sie bitte admin als Benutzernamen und airlive als
 Passwort an



WN-200R

Einrichten des Funkmodus

Diese Seite enthält alle primären und wichtigen Parameter für das Funknetzwerk. Jede Veränderung eines Parameters hat einen Neustart des Gerätes zur Folge, damit die neuen Einstellungen wirksam werden. Es gibt folgende Wireless Modi:

AP, Punkt zu Punkt Brücke, Punkt zu Multi-Punkt Brücke, WDS-Repeater, Station-Infrastruktur, Universal-Repeater.

Der voreingestellte Modus ist der Zugangspunkt (AP) Modus. Sie können diesen Modus jederzeit ändern.





Zugangspunkt (AP) Modus

Die Einstellungen für diesen Funkmodus sind folgendermaßen:

1. SSID: airlive

Deutsch

2. Kanal: Die Werkseinstellung ist Kanal 6

Mode

Nireless Mode	Mode :	AP mode	*	
	SSID :	airlive 👻		
	SSID1 (Servic	e Set Identifier)	airlive	
	Broadcast SS	ID		_
	Isolation With	in SSID		
	Security Setting:			
	SSID1 :Disabled		Configure SSID1	
			Save Cancel Help	
				_

SSID, Sie können 2 SSIDs auf einem AP senden. Zum Beispiel eine SSID für Gäste ohne Verschlüsselung, um Besuchern kabelloses Internet zu ermöglichen und eine Admin-SSID mit Verschlüsselung für den privaten Nutzen und um die geschäftlichen Ressourcen zu schützen.

-

- Broadcast SSID, Wenn aktiv, sendet der Wireless ADSL Router seine SSID sichtbar aus. Dies erlaubt PCs und anderen kabellosen Stationen diesen Zugangspunkt zu finden und die korrekte SSID zu nutzen.
- Izolace v SSID, Wenn aktiv, können sich Geräte innerhalb der gleichen SSID gegenseitig nicht sehen.
- Konfigurace SSID1, um Ihre WLAN Verschlüsselung zu konfigurieren.

WN-200R



Deutsch

Punkt zu Punkt Brücke

Im Punk zu Punkt Brückenmodus können Sie Ihren WLAN Router mit einem anderen Accesspoint verbinden. Diese bilden dann eine Netzwerkbrücke, die von allen kabelgebunden PCs auf beiden Seiten genutzt werden kann. WLAN Clients werden in diesem Modus NICHT akzeptiert. Diese Funktion ist sehr bequem, wenn Sie zwei Netzwerke in unterschiedlichen Gebäuden miteinander verbinden müssen.

Punkt zu Multi-Punkt Brücke

Im Punkt zu Multi-Punkt Brückenmodus können Sie Ihren WLAN Router mit bis zu vier anderen Accessponts verbinden. Diese bilden dann eine Netzwerkbrücke, die von allen kabelgebunden PCs auf allen Seiten genutzt werden kann. WLAN Clients werden in diesem Modus NICHT akzeptiert. Diese Funktion ist sehr bequem, wenn Sie mehrere Netzwerke in unterschiedlichen Gebäuden miteinander verbinden müssen.

Mode

wode			Wireless Mode	Mode :	Bridge - Ponit To Multi-Point 🛩	
Wireless Mode Mode:	Bridge - Ponit To Point	v		Security Setting:		
				Disabled		Security Setting
Security Set	ang:			MAC Address List		
Disabled		Security Setting		AP 1:		
MAC Addres	s List			AP 2:		
4P 1:						
				AP 3:		
				AP 4:		
		Save Cancel Help				
						Save Cancel Help



.



WDS- Repeater

Mit diesem Modus können Sie die Reichweite des Netzwerks erhöhen, indem Sie bis zu vier andere Accesspoints miteinander verbinden. Alle Accesspoints nehmen Verbindungsanforderungen von WLAN Clients an.

Mode

Wireless Mode Mode ¥ WDS Repeater SSID airlive 🗸 SSID1 (Service Set Identifier) airlive Broadcast SSID Isolation Within SSID Security Setting: SSID1 Disabled Configure SSID1 MAC Address List AP 1 AP 2 AP 3

Save Cancel Help

Station-Infrastruktur (Client)

In diesem Modus können Sie kabelgebunde Ethernet-Geräte mit dem Router verbinden, wie z.B. TV, Spielekonsolen, HDD&DVD und diese Geräte somit in einem WLAN an einem Accesspoint oder Router betreiben.

Mode



WN-200R



Deutsch

Universal Repeater

In diesem Modus agiert der Router wie ein WLAN Repeater; er ist WLAN Client und Accesspoint zugleich. Durch die Client Funktion kann er sich zu einem Haupt-AP verbinden und gleichzeitig durch die Accesspoint Funktion andere WLAN Geräte in seinem Funkbereich bedienen.



Nach der Einrichtung klicken Sie bitte auf "SAVE" um die Einstellungen zu speichern.

Save Cancel Help

Einrichtung von TCP/IP

1. Klicken Sie auf Start \rightarrow Einstellungen \rightarrow

Systemsteuerung.

- 2. Doppelklicken Sie auf Netzwerkverbindungen.
- 3. Klicken Sie mit rechts auf LAN-Verbindung und wählen Eigenschaften.
- 4. Wählen Sie Internetprotokoll (TCP/IP) and dann Eigenschaften.









 Wählen Sie IP Adresse automatisch beziehen und DNS Server Adresse automatisch. Dann klicken Sie auf OK.

'ou can get IP settings assign his capability. Otherwise, you r he appropriate IP settings.	ed automatically if your network supports seed to ask your network administrator for
Obtain an IP address aut	omatically
C Use the following th add	ess:
Detault gateway:	
Obtain DNS server addre	ss automatically
Preferred DNS server	
	Advant

Air Liv	<i>re</i> '	WN-200R		www.airlive 150M Broadband Ro
Router Setup	Wireless Route	r		
Setup Wizard				
148		WN-200R		
		internet:	IP Address:	
Note			Connection Nethod	DHCP
Passwood	100			
Sec	~ _	Wireless:	SSID1:	alitive
			Security	Disident
+ Wireless			99ID2	Ouest
+ Advanced	- THE		Security	Disabled
+ Administration		LAN	IP Address:	192.168.1.254
LagOut			DHCP Server.	On
Redat				

Schnellinstallationsassistent

- Öffnen Sie einen Browser. Dann tippen Sie die IP Adresse des Produktes in der Adresszeile ein (zum Beispiel: http://192.168.1.254) Danach geben Sie bitte den Benutzernamen und das Passwort ein (zum Beispiel: admin / airlive).
- Klicken Sie auf die Setup Wizard Schaltfläche und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm um die Internetverbindung einzurichten.

3. Bitte wählen Sie Ihre WAN-Verbindung geben Sie



WN-200R



Deutsch

 Bitte geben Sie die Verbindungsparameter f
ür die Internetverbindung ein. Sie sollten hier die Daten des Internetproviders nutzen.Klicken Sie auf 'OK' wenn Sie fertig sind. 5. Klicken Sie auf "Finish" um die Einstellungen zu speichern

Setup Wizard - Pl	PPoE	Setup Wizard - PP	PoE
Check the data supplie	d by your ISP.	Check the data supplied	by your ISP.
Login Name: Password: Connect behavior	Auto-disconnect Timeout penod 5 min	Login Name: Password: Connect behavior:	artve
IP Address: DNS:	S Automatic (Dynamic) Fixed:	IP Address: DNS:	Automatic (Dynamic) Freed: Automatic (obtain from Server) Fixed:
	< Back Finish Cancel		Finish Cancel



WN	-20	0R	
----	-----	----	--



Deutsch

Nota sobre el estándar FCC

Este equipo ha sido probado y funciona completamente bajo las regulaciones para los equipos digitales Clase B, coincidentemente con la parte 15 de las reglas de FCC. Estos limites se diseñan para proporcionar protección razonable contra la interferencia dañosa cuando el equipo opera en un ambiente comercial. Este equipo usa y puede generar frecuencia de radio y, si no se instala y usa de acuerdo con la guía del usuario, puede causar interferencia dañosa para otros transmisores de radio. Es probable que el funcionamiento de este equipo en una área residencial cause interferencia, en ese caso el usuario tendrá que corregir la interferencia por su propios medios.

Nota sobre CE Marking

Este es un producto Clase B, en un ambiente domestico puede causar interferencia de radio, in este caso el usuario puede ser que requiera tomar mediadas adecuadas. OvisLink S.A. declara por la presente que el AirLive WN-200R cumple con los requisitos básicos de las directivas 99/05/CE, y es por consiguiente responsable por la exactitud de estos datos:

OvisLink Corp. 5F, No.6 Lane 130, Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City, Taipei, Taiwan TEL: +886-2-2218-6888

Garantías

Este producto ha sido sometido a varios controles para asegurar el funcionamiento apropiado. Este producto esta cubierto por dos anos de garantía para los países que componen la Unión Europea. Por otros países, el periodo de garantía es de un ano. En el caso de un falla de fabricación o rotura, sera reparado por Ovislink Corp. Por favor contáctese con su distribuidor para mayor información de este procedimiento. Esta garantía no será aplicable en caso de daño causado por el uso impropio del producto, accidentes, manejo defectuoso o manipulación ni cualquier incompatibilidad futura con terceros productos.







Información Básica

Configuración por defecto: Palabra Clave: airlive п Dirección IP: 192.168.1.254 SSID: П airlive п Máscara: 255.255.255.0 П Canal: 6 П Login: admin € Reset WN-200R **LEDs Indicadores**

Air Live	WN-200R Spañol
WPS	
Botón WPS	 restaurar a los parámetros de configuración por defecto de fábrica. Presione para conexión WPS
Reset	 Borra toda la data. Este botón puede ser también usado para borra toda la data y
Botón Reset	Este botón posee dos funciones:
LAN	 Apagado – no hay conexión. Titilando - Data está siendo transmitida o recibida vía el Puerto LAN correspondiente
모모	 Iluminado – Puerto LAN correspondiente está activo.
LEDs LAN	Para cada Puerto hay un LED
WAN	Titilando - Data está siendo transmitida o recibida vía puerto WAN.
LED WAN	Iluminado – La conexión al modem ABA del puerto WAN (Internet) está establecida.
	Titilando - Data está siendo transmitida o recibida
LED Internet	Iluminado – La conexión Internet está disponible.
	lluminado – en espera Apagado – no hay conexión Titilando - Data está siendo transmitida o recibida vía red.
LED Power ப	Iluminado – Equipo encendido. Apagado – Equipo no enchufado.

Instalación de Hardware

1. Conexión LAN: conecte un cable Ethernet de su computador a uno de los puertos Ethernet LAN de este producto. Conexión WAN: conecte el cable de red su cable modem (xDSL) al Puerto WAN de este producto.






Pasos para la Instalación

- 1. Instale las tarjetas de red antes del enrutador.
- Conecte los cables de corriente, LAN y WAN en la parte posterior del equipo.
- Utilice su tarjeta inalámbrica para realizar un barrido. El SSID por defecto es "airlive" y el canal es "6".
- Si requiere cambiar la configuración del Enrutador, siga el procedimiento a continuación:
 - La dirección IP por defecto del Enrutador es 192.168.1.254 Asegúrate por favor que la IP de su computador esté en la misma subred (ejemplo: 192.168.1.X)
 - Cargue su navegador e introduzca 192.168.1.254. Cuando se requiera el Login y clave introduzca admin y airlive respectivamente.

Configuración del modo Inalámbrico

Esta página incluye todos los parámetros básicos de configuración del modo inalámbrico. Cualquier cambio de parámetros requiere reinicio del equipo para que los cambios surtan efecto en los modos inalámbricos:

AP, Puente-Punto a punto, AP Puente –Punto a Multipunto, Repetidor WDS, Estación-Infraestructura, Repetidor Universal.

El modo por defecto es AP. Puedes cambiarlo a cualquier otro modo.





Modo AP

La configuración para la función inalámbrica es la siguiente:

- 1. SSID: airlive
- 2. Canal: la configuración por defecto de fábrica es canal 6

Mode

Wireless Mode	Mode :	AP mode	*	
	SSID :	airlive 👻		
	SSID1 (Service	e Set Identifier)	airlive	
	Broadcast SSI	D		
	🔲 Isolation Withi	n SSID		
	Security Setting:			
	SSID1:Disabled		Configure SS	iD1
			Save	el Help

SSID, puedes tener dos SSIDs en un AP. Por ejemplo, un SSID de Invitado sin encriptación para que los visitantes tengan servicio Internet; y un SSID de Administrador con encriptación para uso privado y resguardar los recursos de su empresa.

- Broadcast SSID, si se habilita el Enrutador ADSL inalámbrico transmitirá su SSID. Esto permite que los PCs y otras estaciones inalámbricas detecten el Access Point y utilicen el SSID adecuado.
 - Izolace v SSID, si se habilita los dispositivos con el mismo SSID no pueden verse unos a otros.
- Konfigurace SSID1, para configurar la seguridad inalámbrica.





Puente Punto a Punto

En el modo Puente Punto-a-Punto puedes conectar su Enrutador inalámbrico con otro, a fin de combinar dos Access points y así expandir el alcance de su red; todos los clientes (fijos, ya que en este modo el AP no acepta clientes inalámbricos) de los dos enrutadores "piensan" que están en la misma red física. Esta función es muy conveniente cuando necesitas conectar dos redes entre edificios.

Puente Punto a Multipunto

En el modo AP Punto a Multipunto, puedes conectar su Enrutador inalámbrico con otro, a fin de combinar algunos Access Points y así expandir el alcance de la red inalámbrica; todos los clientes de los cuatro enrutadores "pensarán" que están en la misma red física. Esta función es muy conveniente cuando necesitas conectar las redes de varios edificios.

				moue		
Mode				Wireless Mode	Mode :	Bridge - Ponit To Multi-Point 💌
Wireless Mode	Mode : Security Setting: Disabled MAC Address List AP 1:	Bridge - Ponit To Point	Security Setting		Security Setting: Disabled MAC Address List AP 1: AP 2: AP 3: AP 4:	Security Setting
			Save Cancel Help			Save) Cancel Help

Mode



Repetidor WDS

En este modo se puede expandir el alcance de la red combinando hasta cuatro Access Points, y cada uno de ellos puede aceptar clientes inalámbricos.

Mode

Wireless Mode Mode WDS Repeater ¥ SSID airlive 🗸 SSID1 (Service Set Identifier) airlive Broadcast SSID Isolation Within SSID Security Setting: SSID1 Disabled Configure SSID1 MAC Address List AP 1 AP 2 AP 3: AP 4-

Save Cancel Help

Estación-Infraestructura

En este modo puedes conectar el Enrutador a un dispositivo Ethernet tal como un TV, consola de juegos, HDD&DVD a fin de habilitar el dispositivo Ethernet como una estación inalámbrica y se conecte a una red inalámbrica por medio de un Access Point o enrutador AP.

Mode





Espanol

Español





Repetidor Universal

En este modo el Enrutador se comporta como un
repetidor inalámbrico. Puede ser una estación y AP
al mismo tiempo. Puede usar la función de estación
para conectarse a AP principal y la función AP para
atender todas las estaciones inalámbricas dentro
de su cobertura.1.

Wireless Mode	Mode :	Universal Repeater	~
	SSID1 (Service Set	Identifier)	airlive
	Broadcast SSI	0	
	Isolation Within	SSID	
	Security Setting:		
	SSID1 Disabled		Configure SSD1
	AP Client SSID :		
	Security Setting:		
	Disabled		Security Setting

Al completar la configuración inalámbrica haga click en 'Save button.

Save	Cancel	Help

Configuración TCP IP

Haga click en Start \rightarrow Settings \rightarrow Control Panel.

Haga doble click en Network and Dial-up Connections.

- Click derecho en Local Area Connection y seleccione Properties.
- 4. Seleccione Internet Protocol (TCP/IP) y Properties.

Local Area Connection Properties	<u>? ×</u>
General	
Connect using:	
Realtek RTL8139(A) PCI Fast Ethernet Adapter	
Configur	•
Components checked are used by this connection:	_
Elient for Microsoft Networks Ele and Printer Shaing for Microsoft Networks Therest Evolution (TCE/IP)	
Install Uninstal Properties	
Description Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.	
Show icon in taskbar when connected	
OK Can	cel





 Seleccione Obtain an IP address automatically y DNS server address automatically. Luego haga click en OK.

 Dbtain an IP address automat 	icaly
C Use the following in address:	
Detault gateway.	
 Obtain DNS server address a C. Use the fell 	utomatically
Preferred DNS server:	



Menú Inteligente de Configuración Rápida

- Cargue su navegador. Luego escriba la dirección IP para este producto (ejemplo: http://192.168.1.254) en la barra de comandos. Escriba el login admin y clave airlive para ingresar al equipo.
- Presione el botón Setup Wizard y siga las instrucciones del menú en pantalla para configurar la conexión Internet.

3. Por favor, seleccione su tipo de conexión WAN



WN-200R



Españo

 Introduzca los parámetros de conexión Internet. Debes utilizar los parámetros suministrados por su proveedor de Servicio. Haga Click en 'OK' cuando hayas terminado.

WN-200R

5. Haga Click en Finish para guardar la configuración

Setup Wizard - PPPoE	Setup Wizard - PPPoE
Check the data supplied by your ISP.	Check the data supplied by your ISP.
Login Name: Password: Conned behavior: Automatic Connect/Disconnect	Login Name: arive Password:
Auto-disconnect Timeout period. 5 min IP Address: 	Auto-disconned Timeout period 5 min IP Address: ③ Automatic (Dynamic) ④ Fixed
<back cancel<="" finish="" td=""><td>Finah Cancel</td></back>	Finah Cancel



Español



Σημείωση για το standard FCC

Αυτός ο εξοπλισμός έχει εξεταστεί και είναι συμβατός με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας Β σύμφωνα με την παράγραφο 15 των κανόνων της FCC. Αυτά τα όρια έχουν ως σκοπό να παρέχουν τη λογική προστασία ενάντια στις επιβλαβείς παρεμβάσεις όταν λειτουργεί ο εξοπλισμός σε μια εμπορική περιοχή. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να ακτινοβολήσει την ενέργεια ραδιοσυχνότητας, και εάν δεν εγκαθίσταται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως, μπορεί να ακτινοβολήσει την παρέμβαση στη μετάδοση των ραδιοεπικοινωνιών. Εάν λειτουργεί σε μια κατοικημένη περιοχή, και δεν εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως είναι πιθανό αυτός ο εξοπλισμός να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβάσεις, οπότε σ' αυτή την περίπτωση ο χρήστης θα πρέπει να προσπαθήσει να διορθώσει αυτήν την παρέμβαση με τα δικά του μέσα.

Σημείωση για το CE

Αυτό είναι ένα προϊόν κατηγορίας Β. Σε μια κατοικημένη περιοχή αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει ραδιοπαρεμβάσεις, οπότε σ' αυτή την περίπτωση ο χρήστης πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Η εταιρεία OvisLink με το παρόν έγγραφο δηλώνει ότι τα AirLive WN-200R συναντούν τις βασικές προϋποθέσεις της οδηγίας 99/05/CE, και είναι επομένως υπεύθυνη για την ακρίβεια αυτών των στοιχείων:

> OvisLink Corp. 5F, No.6 Lane 130, Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City, Taipei, Taiwan TEL: +886-2-2218-6888

Εγγυήσεις

Αυτό το προϊόν έχει υποβληθεί σε διάφορους ποιοτικούς ελέγχους για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας. Αυτό το προϊόν καλύπτεται από μια (2)διετή εγγύηση για τις χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τις άλλες χώρες, η περίοδος εγγύησης είναι ένα (1) έτος. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ελαττώματος ή διακοπής κατασκευής, θα επισκευαστεί από την OvisLink Corp. Παρακαλώ ελάτε σε επαφή με τον προμηθευτή σας για τις λεπτομέρειες στη διαδικασία που ακολουθείται. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση ζημιάς που θα προκληθεί από την ανάρμοστη χρήση του προϊόντος, των ατυχημάτων, του ελαιτωματικού χειρισμού ή του χειρισμού ούτε οποιουδήποτε μελλοντικού ασυμβιβάστου με τα προϊόντα τρίτων.





Βασικές πληροφορίες

Αρχικέ Ο Ο Ο	ς ρυθμίσεις: IP Address: Subnet Mas Login:	192.168.1.254 k: 255.255.255.0 admin		Palabra Clav SSID: Canal:	ve:	airlive airlive 6		
LEDs	s Indica	itors	WN-200R		58 Q	문 @	O Reset	
Powe	r LED ၆	On –Σε λειτουργία. Off –Εκτός λειτουργία	ις.					
WiFi	LED	On –Ανενεργό Off –Χωρίς Σύνδεση Παλλόμενο-Μεταδίδε	ει ή λαμβάνει δεδι	ομένου μέσω τι	ου Δικύς	DU.		
Interr	net LED 9	On –Η σύνδεση Inter Off –Χωρίς σύνδεση. Παλλόμενο-Μεταδίδε	net είναι διαθέσιμ ει ή λαμβάνει δεδο	η. ομένα				
WAN	LED	On - Έχει επιτευχθεί ι	η σύνδεση με το ε	ενσωματωμένο	στη θύρ	oα WAN (Internet) Broad	band Modem.
ç	2	Off –Χωρίς σύνδεση.						
W/	AN	Παλλόμενο-Μεταδίδε	ει ή λαμβάνει δεδι	ομένα μέσω τη	ς θύρας	WAN.		
LAN I	LEDs	1 LED για κάθε θύρα						
		10 (Πορτοκαλί)/100	Πράσινο)					
E C	<u>]-</u> _	• On –Η α	ντίστοιχη θύρα LA	AN (Hub) είναι :	ενεργή.			
L	AN	 Off –Xω 	ρίς σύνδεση.					
		 Παλλομε 	ενο-Μεταοιοει η Λ	αμβανει οεοομ	ιενα μεσ	ω της αντ	ειστοιχης θυραφ	ς LAN (Hub).
κουμ	mi Reset	Ι ο κουμπι εχει ουο (2) λειτουργιες):		,	,		,
	•	 Επανεκι 	αίνηση . Οταν πιε	σετε και ελευθε	ερωσετε,	το ασυρι	ματο router και	νει επανεκκινηση
		(επανενο	ιρςη). Σεδουένα να	Το κοι μιπί συ	-	cí c r íanc		
n.	10301	 EKKUOUL KOUNOUCT 		. Το κουμπι αυ			να καθαρισεί ο	υναιμουσομενα
Kouu	πí WPS	 Πιέστε νι 	α Σύνδεση WPS	ς εργουτασιακε	ς μυσμιά	JEIG.		
	WPS	Theore y						





Εγκατάσταση Συσκευής

 Ρυθμίστε τη σύνδεση LAN: συνδέστε με ένα καλώδιο Ethernet τη θύρα Ethernet του υπολογιστή σας με μία θύρα LAN του προϊόντος. Ρυθμίστε τη σύνδεση WAN στο router: συνδέστε το καλώδιο δικτύου του modem (xDSL) στη θύρα WAN του προϊόντος.









Βήματα Εγκατάστασης

Ρύθμιση Ασύρματων Καταστάσεων

- Κάντε εγκατάσταση των καρτών δικτύων πριν εγκαταστήσετε τον Router.
- Συνδέστε την τροφοδοσία, καλώδιο LAN και LAN στο πίσω μέρος.
- Χρησιμοποιείστε την ασύρματη κάρτα για να επισκεφθείτε το site, το προκαθορισμένο SSID είναι "airlive" και το Channel είναι "6".
- Εάν χρειαστεί να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του router, παρακαλούμε ακολουθείστε την παρακάτω διαδικασία:
 - Η προκαθορισμένη ΙΡ διεύθυνση του router είναι 192.168.1.254.
 Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η ΙΡ του υπολογιστή είναι στην ίδια subnet με του router (π.χ. 192.168.1.X)
 - Ανοίξτε τον web browser και εισάγετε 192.168.1.254. Όταν σας ζητηθεί Login Name και Password, εισάγετε admin, airlive και για στα δύο πεδία.

Αυτή η σελίδα περιλαμβάνει όλες τις πρωταρχικές και κύριες παραμέτρους για τη ρύθμιση ασυρμάτων καταστάσεων. Κάθε αλλαγή παραμέτρου θα επανεκκινήσει τη συσκευή ώστε να ενεργοποιηθούν οι αλλαγές. Ασύρματες Καταστάσεις:

AP, Bridge-Point to Point, AP Bridge -Point to Multi-Point, WDS- Repeater, Station-Infrastructure, Universal-Repeater.

Η προκαθορισμένη κατάσταση είναι η ΑΡ. Μπορείτε να αλλάξετε σε όποια κατάσταση θέλετε.





Κατάσταση ΑΡ

Οι ρυθμίσεις για ασύρματη λειτουργία είναι οι ακόλουθες:

- 1. SSID: airlive
- 2. Channel: Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι channel 6

Mode

Wireless Mode	Mode :	AP mode	v
	SSID :	airlive 💌	
	SSID1 (Servic	e Set Identifier)	airlive
	Broadcast SS	ID	
	🔲 Isolation With	in SSID	
	Security Setting:		
	SSID1 :Disabled		Configure SSID1
			Save Cancel Help

- SSID, μπορείτε να έχετε 2 SSID σε μία AP. Για παράδειγμα, ένα Guest SSID με κρυπτογράφηση ώστε οι «επισκέπτες» να έχουν μόνο πρόσβαση στο internet και ένα Admin SSID με κρυπτογράφηση για προσωπική χρήση ώστε να ελέγχετε τους πόρους της εταιρείας σας.
 - Broadcast SSID, εάν ενεργοποιηθεί ο ασύρματος ADSL Router θα μεταδώσει το SSID. Αυτό επιτρέπει σε PC και άλλους ασύρματους σταθμούς να ανιχνεύσουν το Access Point και να χρησιμοποιήσουν το σωστό SSID.
- Isolation within SSID, εάν ενεργοποιηθεί, οι συσκευές που έχουν το ίδιο SSID δεν μπορούν να δουν η μία την άλλη.
- Configure SSID1, για να διαμορφώσετε τις Ρυθμίσεις Ασύρματης Ασφάλειας.







Bridge Point to Point

Σε κατάσταση bridge point to point, μπορείτε να συνδέσετε τον ασύρματο router σας με έναν άλλο, για να συνδυάσετε δύο access points και να επεκτείνετε το πεδίο του ασύρματου δικτύου και όλοι οι clients και των τεσσάρων ασύρματων routers θα νομίζουν ότι ανήκουν στο ίδιο φυσικό δίκτυο. Αυτή η λειτουργία είναιπολύ χρήσιμη όταν χρειάζεται να συνδέσετε δύο δίκτυα σε δύο κτήρια.

WN-200R

Bridge Point to Muti Point

Σε κατάσταση AP bridge point to multi point, μπορείτε να συνδυάσετε τον ασύρματο router σας με έναν άλλο, για να συνδυάσετε κάποια access points και να επεκτείνετε το πεδίο του ασύρματου δικτύου και όλοι οι clients των τεσσάρων ασύρματων routers θα νομίζουν ότι ανήκουν στο ίδιο φυσικό δίκτυο. Αυτή η λειτουργία είναιπολύ χρήσιμη όταν χρειάζεται να συνδέσετε δίκτυα σε διαφορετικά κτήρια.

				woue			
Mode				Wireless Mode	Mode :	Bridge - Ponit To Multi-Point 👻	
Wireless Mode	Mode : Security Setting: Disabled MAC Address List AP 1:	Bridge - Ponit To Point	Security Setting		Security Setting: Disabled MAC Address List AP 1: AP 2: AP 3: AP 4:		/ Setting
			Save Cancel Help			Save	cel Help



WDS- Repeater

Σε αυτή την κατάσταση, μπορείτε να επεκτείνετε το πεδίο του δικτύου συνδυάζοντας έως τέσσερα access point μαζί, ενώ κάθε access point μπορεί ακόμα να δέχεται ασύρματους clients.

Mode

Wireless Mode Mode ¥ WDS Repeater SSID airlive 🗸 SSID1 (Service Set Identifier) airlive Broadcast SSID Isolation Within SSID Security Setting: SSID1:Disabled Configure SSID1 MAC Address List AP 1 AP 2 AP 3: AP 4-

Save Cancel Help

Station-Infrastructure

Σε αυτή την κατάσταση, μπορείτε να συνδέσετε τον router σε μία συσκευή Ethernet όπως TV, Game player, HDD&DVD ώστε να κάνετε την Ethernet συσκευή ένα ασύρματο σταθμό και να συνδεθεί σε ένα ασύρματο δίκτυο μέσω ενός access point ή ενός AP router.

Mode Wireless Mode Mode : Station - Infrastructure AP Said : Security Setting: Disabled Security Setting Site Survey: Site Survey Set Survey





Universal Repeater

Σε αυτή την κατάσταση, ο router μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ασύρματος repeater. Μπορεί να είναι Station και ΑΡ ταυτόχρονα. Μπορεί να χρησιμοποιήσει λειτουργίες Station για να συνδεθεί σε ένα Root ΑΡ και να χρησιμοποιήσει λειτουργίες ΑΡ ώστε να εξυπηρετήσει κάθε σταθμό που καλύπτει.

Inda		
		~
noue	v	•

wireless Mode	Mode :	Universal Repeater	~	
	SSID1 (Service Set	Identifier)	airlive	
	Broadcast SSI	0		
	Isolation Within	SSID		
	Security Setting:			
	SSID1 Disabled		Configu	re SSD1
	AP Client SSID :			
	Security Setting:			
	Disabled		Securit	v Setting

Αφού ολοκληρώσετε τις ασύρματες ρυθμίσεις, πιέστε το πλήκτρο "Save".

Save	Cancel	Help

Ρυθμίσεις Up TCP IP

- 1. Κάντε κλικ σε Start \rightarrow Settings \rightarrow Control Panel.
- 2. Κάντε διπλό κλικ στο Network and Dial-up Connections.
- 3. Κάντε δεξί κλικ στο Local Area Connection και επιλέξτε Properties.
- 4. Επιλέξτε Internet Protocol (TCP/IP) και Properties.

Local Area Connection Properties
General
Connect using:
Realtek RTL8139(A) PCI Fast Ethernet Adapter
Configure
Components checked are used by this connection:
leated Divised of Docentics
-Description
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.
Show icon in taskbar when connected
OK Cancel



WN-200R



 Επιλέξτε Obtain an IP address automatically και DNS server address automatically. Στην συνέχεια πατήστε OK.

ne appropriate tri securigit.	
Obtain an IP address autom	aicaly
C Use the following th address	
Detault gateway.	
Obtain DNS server address Use the following DNS server	automatically
Preferred DNS server:	



Quick Setup Wizard

- Ανοίξτε τον browser. Εισάγετε την ΙΡ του προϊόντος (για παράδειγμα: http://192.168.1.254) στο πεδίο Location/Address του browser και εισάγετε το IP admin password airlive για να συνδεθείτε στη συσκευή.
- Πιέστε το κουμπί Setup Wizard και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ρυθμίσετε την σύνδεση Internet.

3. Παρακαλούμε επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης WAN









 Παρακαλούμε εισάγετε τις παραμέτρους για την σύνδεση Internet, χρησιμοποιώντας αυτές που σας δόθηκαν από τον πάροχό σας. Πιέστε "OK" όταν τελειώσετε. Πατήστε Finish για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση

Setup Wizard - PP	PoE
Check the data supplied	by your ISP.
Login Name: Password: Connect behavior:	Automatic Connect/Disconnect
IP Address:	Automatic (Dynamic) Fixed:
DNS:	Automatic (obtain from Server) Fixed
	< Back Finish Cancel

Setup Wizard - PP	PoE
Check the data supplied	by your ISP.
Login Name:	airlive
Password:	
Connect behavior:	Keep Alive (Reconnect immediately)
	Auto-disconnect Timeout period: 5 min
IP Address:	 Automatic (Dynamic)
	O Fixed:
DNS:	 Automatic (obtain from Server)
	O Fixed:
	Finish Cancel



Note sur le standard FCC

Ce matériel a été testé et respecte les limites de la classe B des équipements digitaux conformément au paragraphe 15 des réglementations FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles quand le matériel est opérationnel dans une zone commerciale. Ce matériel génère, utilise et est susceptible d'émettre une fréquence radio à forte énergie, et s'il n'est pas installé conformément aux instructions du guide de l'utilisateur, il peut causer des interférences dans la transmission des communications radio. Quand on opère dans une zone résidentielle il est probable que ce matériel causera des interférences nuisibles et dans ce cas l'utilisateur devra essayer de corriger ces interférences par ses propres moyens.

Note sur la marque CE

C'est un produit de classe B. En zone résidentielle ce produit peut causer des interférences radio et dan ce cas l'utilisateur doit prendre les mesures appropriées. La compagnie, soussignée, OvisLink Corp déclare AirLive WN-200R répondent aux conditions essentielles de la directive 99/05/CE et par conséquent est responsable de l'exactitude de ces données

> OvisLink Corp. 5F, No.6 Lane 130, Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City, Taipei, Taiwan TEL: +886-2-2218-6888

Garanties

Ce produit a subi de nombreux contrôles qualité pour assurer un fonctionnement correct. C'est une garantie pour une période de deux ans pour les pays de l'Union Européenne. Pour les autres pays la garantie est d'une année seulement.

Dans le cas d'un défaut de fabrication, ce matériel sera réparé par OvisLinkCorp. Veuillez contacter votre fournisseur pour obtenir la procédure à suivre. Cette garantie ne sera pas effective dans le cas de dommage dans le cas d'une mauvaise utilisation du produit, les accidents, les manipulations défectueuses ni en cas d'incompatibilité avec des produits tiers.

WN-200R

Français





Information de Base

Réglages par défaut: Mot de passe: airlive п IP Address: 192 168 1 254 SSID par défaut: airlive п Masque Sous Réseau: 255.255.255.0 Canal par défaut: П 6 П Login: admin e O Reset WN-200R **LED** Indicators

Power LED Alimentation 也	On –Alimentation branchée. Off –Débranché.
LED WiFi	On –A l'arrêt Off –pas de Connexion Flashing - Les données sont en train d'être transmises ou recues par le réseau.
LED Internet	OnLa connexion internet est disponible. Offpas de Connexion. Flashing - les données sont en train d'être transmises ou recues
	On -la Connexion au modem a large bande via le port attaché au WAN, est établie. Off - pas Connection Flashing - Les données sont en train d'être transmises ou recues via le port WAN.
LEDs LAN	Pour chaque port il y a une LED
Q∴Q LAN	 10 (Orange)/100 (Verte) On -Le port correspondent au LAN (hub) est actif. Off -pas de Connexion. Flashing - Les données sont en train d'être transmises ou reçues via le port correspondent LAN (hub).
Bouton	Ce bouton a deux (2) fonctions:
réinitialisation	 Reboot. Quand on le presse ou on le relâche le routeur rebooter (red2marrage). Effacement de toutes les données. Ce bouton peux être aussi utilisé pour effacer toutes les données ou restaurer tous les réalages des valeurs par défaut usine.
Bouton WPS 📟	Presser le pour avoir la connexion WPS
Air Live	WN-200R Français

INSTALLATION DU MATERIEL

1. Lancez la connexion LAN: connectez un câble Ethernet à partir d'un port de votre ordinateur à un des ports LAN de votre produit.

2. Installer la connexion WAN avec votre routeur : connectez votre câble réseau depuis votre câble modem (xDSL) au câble WAN du produit.







Etapes d'Installation

- Veuillez installer vos cartes réseau avant le routeur.
- Branchez l'alimentation, le câble LAN et le câble WAN à l'arrière.
- Utilisez votre carte sans fil pour faire une recherche de site, la SSID par défaut est "airlive" et le canal est "6".
- Si vous avez besoin de changer la configuration du routeur, veuillez suivre la procédure ci-dessous:
 - L'adresse IP du routeur par défaut est 192.168.1.254. veuillez vous assurer que l'IP de votre ordinateur est dans le même sous réseau que votre routeur (c'est-à-dire 192.198.1.X)
 - Ouvrez le navigateur web et entrez 192.168.1.254. quand il est demandé le Login et le mot de passe tapez seulement admin pour le nom de login et airlive pour le mot de passe.

WN-200R

Air Live

Réglage du Mode Sans Fil

Cette page inclut tous les paramètres primaires et majeurs pour le réglage mode sans fil. Tout changement de paramètre peux affecter le système à se rebooter pour un nouveau réglage, pour prendre effet dans:

L'AP, bridge point to point de l'AP bridge-Point to Multi-Point, Répétiteur WDS, Station d'Infrastructure, Répétiteur.

Le mode par défaut est installé à l'A.P vous pouvez le changer pour un autre mode.

Français



Mode AP

Les réglages pour la fonction sans fil sont comme suit:

- 1. SSID: airlive
- 2. Canal: l'installation usine est sur le canal 6

Mode

Français

Nireless Mode	Mode :	AP mode	~
	SSID :	airlive 👻	
	SSID1 (Servic	e Set Identifier)	airlive
	Broadcast SS	ID	
	Isolation With Security Setting:	in SSID	
	SSID1 :Disabled		Configure SSID1
			Save Cancel H

- SSID (self service identifier, identifiant réseau sans fil) vous pouvez avoir 2 SSID sur une AP. Par exemple un invite SSID sans cryptage pour des visiteurs qui ont seulement l'accès à internet et un administrateur SSID sans cryptage pour un usage privé pour sécuriser les ressources de votre compagnie.
 - Emission SSID, le routeur ADSL sans fil, s'il est autorisé émettra ses SSID. Cela permettra aux ordinateurs et autres stations sans fil de détecter le point d'accès et utiliser la SSID correcte.
 - Isolation dans la SSID, si autorisée, les dispositifs qui les mêmes SSID ne seront pas capables de se voir entre elles.
- Configurez SSID1, pour configurez votre installation de sécurité sans fil.



WN-200R

Pont à un point d'accès Pont à des Points d'accès multiples

Dans le pont pour point d'accès dans le mode point d'accès vous pouvez connecter votre routeur sans fil sans un autre point, pour combiner deux points d'accès et accroître la portée du réseau sans fil et tous les clients (pour les clients câblés seulement l'AP n'accepte pas les clients en système sans fil dans ce mode) de deux routeurs sans fil penseront qu'ils ont le même réseau physique.

WN-200R

Dans le pont AP en mode d'accès à des points d'accès, vous pouvez connecter votre routeur sans fil à un autre pour combiner peu de points d'accès et accroître la portée du réseau sans fil. Cette fonction est trés pratique quand vous avez besoin de connecter peu de réseaux entre des bâtiments.

Mode

Mode				Wireless Mode	Mode :	Bridge - Ponit To Multi-Point 👻	
Wireless Mode	Mode :	Bridge - Ponit To Point	*		Security Setting:		
	On such Onthing a				Disabled		Security Setting
	security setting.				MAC Address List		
	Disabled		Security Setting		AP 1:		
	MAC Address List				AP 2:		
	AP 1:				AP 3:		
					AP 4:		
			Save Cancel Help				
							Save Cancel Help





Répétiteur – WDS

Dans ce mode vous pouvez accroître la portée du réseau en combinant jusqu'à 4 autres points ensemble et chaque point d'accès peux encore accepter des clients système sans fil.

Mode

bae			
Wireless Mode	Mode :	WDS Repeater	~
	SSID :	airlive 🔽	
	SSID1 (Servic	e Set Identifier)	airlive
	🗹 Broadcast SS	ID	
	Isolation Withi	in SSID	
	Security Setting:		
	SSID1 :Disabled		Configure SSID1
	MAC Address List		
	AP 1:		
	AP 2:		
	AP 3:		
	AP 4:		

Save Cancel Help

Station-Infrastructure

WN-200R

Dans ce mode vous pouvez connecter le routeur aux dispositifs Ethernet comme la Télévision, une console de jeux, le disque dur (HDD) ou DVD pour permettre au dispositif Ethernet d'être une station sans fil et joindre un réseau sans fil.

Mode







Répétiteur Universel

Dans ce mode le routeur peux agir comme un répétiteur sans fil, il peux être une station en même temps. Il peux utiliser la fonction station pour connecter Root AP (Root est sur les <u>systèmes d'exploitation</u> de type <u>Unix</u> le nom conventionnel de l'utilisateur qui possède tous les <u>droits</u> et <u>permissions</u>, aussi bien en mode mono qu'en mode <u>multi-utilisateur</u>) et utiliser la fonction AP pour servir toutes les stations sans fil dans sa couverture.

Installation de TCP IP

- 1. Cliquez Démarrer \rightarrow Réglages \rightarrow Panneau de Contrôle.
- 2. Double-click sur le Réseau et Connexions commutées.
- Click droit sur la Connexion Zone locale et s
 électionnez Propri
 étés.
- 4. Sélectionnez Protocole Internet (TCP/IP) et Propriétés.

Mode			
Wireless Mode	Mode :	Universal Repeater	~
	SSID1 (Service Set	Identifier)	airlive
	Broadcast SSI	D	
	Isolation Within	SSID	
	Security Setting:		
	SSID1 Disabled		Configure SSID1
	AP Client SSID :		
	Security Setting:		
	Disabled		Security Setting
			Save Cancel Help

Après que vous avez fini l'installation sans fil cliquez sur le bouton "Sauvegarder".

Save Cancel Help







 Sélectionnez Obtenir une adresse IP automatiquement et l'adresse automatique du serveur DNS (système de noms de domaine). Ensuite cliquez OK.

the appropriate IP settings.	and to ask your network administrator I
Obtain an IP address auto	matically
 Use the following in address 	55.
	· · · · ·
or on grandy	
 Obtain DNS server addres 	e automatically
Preferred DNS server:	

Air Liv	e	WN-200F		www.airlive.c 150M Broadband Ros
Router Setup	Wireless Router			
Setup Wizard				
1.00		WN-200R		
		internet:	IP Address:	-
Nade			Connection Nethod	DHCP
Password				
Status	~ ~	Wireless:	SSID1:	altive
	2		Security	Desident
+ Wireless			59DZ	ouest
+ Advanced			Security	Disabled
+ Administration		LAN:	IP Address:	192.168.1.254
Lag Out			DHCP Server	0n
Feder				

Installation rapide de Wizard

- 1. Ouvrez votre navigateur. Ensuite taper l'adresse IP du produit (par exemple : http://192.168.1.254) dans l'emplacement/et le champ d'adresse de votre navigateur.puis tapez votre identification mot de passe admin password et le login airlive devotre dispositif.
 - Appuyer sur le bouton Installation Wizard et suivez les instructions sur l'écran pour installer la connexion internet.

3. S'il vous plaît choisir votre type de connexion WAN



WN-200R



60

Français

 Veuillez entrer les paramètres de connexion internet, vous devrez utiliser la valeur fournie par votre fournisseur de service internet. Cliquez 'OK' quand vous terminez 5. Cliquez Finir pour sauvegarder l'installation

Setup Wizard - PP	PoE
Check the data supplied	by your ISP.
Login Name: Password: Connect behavior:	Automatic Connect/Disconnect M Auto-disconnect Timeout ceriod 5 min
IP Address: DNS:	Automatic (Dynamic) Fixed Automatic (abtain from Server) Fixed
	< Back Finish Cancel

Setup Wizard - PP	PoE
Check the data supplied	by your ISP.
Login Name:	airlive
Password:	•••••
Connect behavior:	Keep Alive (Reconnect immediately)
	Auto-disconnect Timeout period: 5 min
IP Address:	Automatic (Dynamic)
	O Fixed:
DNS:	Automatic (obtain from Server)
	O Fixed:
	Finish Cancel





Nota sullo standard FCC

Questa attrezzatura è stata verificata e si trova dentro i limiti per le attrezzature digitali Classe B in conformità al Part 15 del regolamento FCC. Questi limiti sono stati disegnati per provvedere una protezione tendente ad evitare interferenze quando operata in un'area commerciale. Questa genera, adopera e può radiare energia di radio frequenze, e quando non installata come specificato nella guida dell'utente, può causare interferenze nella trasmissione di comunicazioni di radio. Quando viene operata in un quartiere residenziale, è probabile che questa attrezzatura possa generare interferenze, in cui caso l'utente sarà richiesto di correggere le interferenze adoperando i suoi messi.

Nota sul CE Marking

Questo è un prodotto Classe B. Nei quartieri residenziali può generare radio interferenze, in cui caso l'utente è richiesto di provvedere le misure necessarie. OvisLink Corp rende noto che AirLive WN-200R adempisce con i requisiti basici delle

direttive 99/05/CE, ed è per tanto responsabile per l'accuratezza di questi dati.

OvisLink Corp. 5F, No.6 Lane 130, Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City, Taipei, Taiwan TEL: +886-2-2218-6888

Garanzia

Questo prodotto è stato soggetto a vari controlli di qualità per garantire il suo corretto funzionamento. Questo prodotto ha due anni di garanzia per i paesi dentro l'Unione Europea. Per altri paesi, il periodo di garanzia è di un anno. Nel caso di difetto di manifattura o guesto, sarà riparato da OvisLink Corp. Si prega di contattare il suo fornitore per i dettagli sulle procedure a seguire. Questa garanzia non contempla i danni occasionati dall'uso incorretto del prodotto, accidenti, manipolazione difettosa ne altre future incompatibilità con altri prodotti.

WN-200R

Italiano

Air Live

Information de Base

ww

Réglages par défaut: Mot de passe: airlive п IP Address: 192.168.1.254 SSID par défaut: airlive Masque Sous Réseau: 255.255.255.0 Canal par défaut: П 6 П Login: admin eset WN-200R Indicatori LED

Power LED ပ	On - ha acceso Off - nessuna alimentazione.
WiFi LED	On - inattivo. Off – nessuna connessione Flashing - vengono trasmessi dati via network.
Internet LED	On -la connessione Internet è disponibile. Off - nessuna connessione. Flashing - dati vengono trasmessi ricevuti
WAN LED	On - è stata stabilità una connessione con il modem a broadband Off - nessuna connessione.
	Flashing - è stata stabilita una connessione attraverso la porta WAN. per ogni porta c'è 1 led
⊒ -⊒ LAN	 10 (Orange)/100 (Green) On - la corrispondente posta LAN (hub) è attiva. Off - nessuna connessione. Flashing - Data vengono trasmessi e ricevuti dati attraverso la posta LAN (hub)
Reset Button	questo bottone possiede 2 funzioni: • Reboot. Quando premuto e rilasciato il router viene riavviato.
Reset	 Clear All Data. Questo bottone può essere utilizzato per ripulire tutti quanti dati a riportare il setup alle condizioni di fabbrica
WPS Button	premere per avviare una connessione WPS
r Live v.airlive.com	WN-200R Italiano

Installazione dell'hardware

1. Messa a punto della connessione LAN: connettere un cavo Ethernet tra la porta Ethernet del computer e una delle porte LAN del prodotto. Messa a punto della connessione WAN con il router: connettere un cavo di network dal modem via cavo (xDSL) alla porta WAN del prodotto.





Passi dell'installazione Messa a punto della modalità wireless

- 1. installare la scheda network prima del router.
- connettere il cavo LAN, quello di alimentazione e il cavo WAN sulla parte posteriore.
- utilizzare una scheda wireless per eseguire un site survey; l'SSID è airlive e il canale è "6".
- se c'è bisogno di cambiare la configurazione del router, avviare la procedura descritta di seguito:
 - L'indirizzo IP di default del router è 192.168.1.254. Assicurarsi che il computer sia compreso nello stesso subnet del router (ad esempio 192.168.1.X)
 - aprire una pagina del browser e inserire il valore 192.168.1.254. Quando verrà chiesto di inserire il login e la password, battere admin per il nome login e airlive per la password.

Questa pagina include tutti parametri primari e più importanti per la messa a punto della modalità wireless. Ogni modifica del parametro potrebbe causare il riavvio della periferica con i nuovi setup, perché questi possano essere efficaci

AP, Bridge-Point to Point, AP Bridge -Point to Multi-Point, WDS-Repeater, Station-Infrastructure, Universal-Repeater.

Il modulo di default è AP. È possibile cambiarlo in qualsiasi momento.

Italiano



Modalità AP

Le modalità per la funzione wireless sono le seguenti:

- 1. SSID: airlive
- 2. Canale: il canale di default è il 6

Mode

Vireless Mode	Mode :	AP mode	*
	SSID :	airlive 💌	
	SSID1 (Servio	ce Set Identifier)	airlive
	🗹 Broadcast SS	BID	
	🔲 Isolation With	iin SSID	
	Security Setting:		
	SSID1:Disabled		Configure SSID1
			Save Cancel Help

- **SSID**, si hanno a disposizione 2 SSID per un AP. Ad esempio, un SSID Guest senza cifratura per visitatori che hanno solo l'accesso a Internet, e un SSID di amministratore, cifrato, per un utilizzo privato e per mantenere sicure le risorse personali o della compagnia.
- Broadcast SSID, è abilitato, il router aDSL wireless distribuirà il suo SSID. Questo consente a PC e altre stazioni wireless di individuare l'access point e di utilizzare il corretto SSID.
- Isolamento all'interno dell'SSID. Se è abilitato, le periferiche che hanno lo stesso SSID non potranno vedersi l'una con l'altra.
- Configurazione di SSID1, per stabilire le configurazioni di base della sicurezza wireless.



WN-200R

-

Italiano

Italianc

Bridge to Point

In questa modalità, è possibile connettere il router wireless con un altro, per combinare insieme 2 access point ed espandere la copertura del network wireless, così che tutti i client (solo collegati via cavo-I'AP non accetterà clienti wireless in guesto modo) dei router wireless figureranno come presenti sullo stesso network fisico. Questa funzione è molto conveniente guando c'è bisogno di connettere 2 network tra 2 costruzioni separate.

Bridge Point To Multipoint

In questa modalità, è possibile connettere il router wireless con un altro, per combinare alcuni access point ed espandere la copertura del network, così che tutti i clienti di 4 router wireless appariranno come collegati allo stesso network fisico. Questa funzione è molto conveniente quando c'è bisogno di connettere più network in costruzioni diverse.

Mode



Security Setting	

Cancel Help

Wireless Mode

Mode

Disabled

AP 1

AP 2

AP 3 AP 4

Bridge - Ponit To Multi-Point 👻 Security Setting: Security Setting MAC Address List

Save Cancel Help





WDS-Repeater

SSID

Broadcast SSID

MAC Address List AP 1 AP 2 4P 3-

Isolation Within SSID Security Setting: SSID1:Disabled

In questa modalità, è possibile espandere la copertura del network combinando fino a 4 access point insieme, così che ogni access point possa accettare, per conto suo, clienti wireless

Mode

Wireless Mode Mode WDS Repeater

airlive 🔽 SSID1 (Service Set Identifier) ¥

Configure SSID1

Save Cancel Help

airlive

Stazione-Infrastruttura

In questa modalità, è possibile connettere il router a una periferica Internet, come un apparecchio televisivo, un game player, un HDD&DVD, per consentire una periferica Ethernet di diventare una stazione wireless per collegarsi a un network wireless attraverso un access point o un router AP.

Mode

Wireless Mode	Mode :	Station - Infrastructure	*
	AP Ssid : Security Setting:		
	Disabled		Security Setting
	Site Survey:		Site Survey
			Save Cancel Help





Universal Repeater

In questa modalità, il router funziona come un ripetitore wireless, e può essere contemporaneamente stazione e AP. E' possibile usare la funzione stazione per connettere un Root AP e usare la funzione AP per gestire tutte le stazioni wireless comprese nella propria copertura.

Messa a punto del TCP/IP

1. Cliccare Start \rightarrow Settings \rightarrow Control Panel.

ocal Area Connection Pronerties

General

- 2. Doppio clic su Network and Dial-up Connections.
- 3. Clicca col tasto destro su Local Area Connection e selezionare Properties.
- 4. Selezionare Internet Protocol (TCP/IP) e Properties.

Vireless Mode	Mode :	Universal Repeater	*	
	SSID1 (Service Set	identifier)	airlive	
	Broadcast SSI			
	Isolation Within	SSID		
	Security Setting:			
	SSID1 Disabled		Configure S	SID1
	AP Client SSID :			
	Security Setting:			
	Disabled		Security Se	ting

Una volta completato il setup del wireless, premere il bottone "Save".

B Realtek RTL81	39(A) PCI Fast Eth	nemet Adapte	đ
			Configure
Components checked	are used by this o	connection:	
Client for Micro	soft Networks Sharing for Micro tol (TCP/IP)	soft Network	:
Install	Uninstall		roperties
Transmission Contro wide area network p across diverse inter-	I Protocol/Interne protocol that provi connected netwo	st Protacol. TH des communi rks.	ne default cation
	when compact	ted .	
Show icon in taskt			





WN-200R



? ×

5. Selezionare Obtain an IP address automatically e DNS server address automatically. Cliccare OK.

his capability. Otherwise, you he appropriate IP settings.	need to ask your network administrator for
Obtain an IP address aut	omatically
C Use the following in add	955.
G Distric Diff. comm. adds	
C Use the following DNS is	erver addresses
	· · · · · ·

Air Liv	re'	WN-200F		www.airthe
Router Setup	Wireless Route	r		
Setup Wizard				
1.48		WN-200R		
		internet:	IP Address:	
Nide			Connection Nethod	DHCP
Password	1			
51 mm	-	Wheeless:	SSID1:	aidive
			Security	Desidied
+ Wireless			89ID2	Ouest
+ Advanced	urmer		Security	Disabled
+ Administration		LAN:	IP Address:	192.168.1.254
Lag Out			DHCP Server	0n
Redat				

Wizard di messa a punto rapida

1. Aprire il browser. Battere l'indirizzo IP del prodotto (ad esempio http://192.168.1.254) nel campo indirizzo/locazione del browser. Battere la password login (admin e airlive) della periferica.

2. Premere il bottone Setup Wizard e seguire le istruzioni sullo schermo per mettere a punto la connessione Internet.

3. Seleziona il tuo tipo di connessione WAN






Prego inserire i parametri di connessione Internet; occorre utilizzare valori forniti dal provider di servizio. Cliccare OK quando completato 5. Cliccare Finish per salvare le registrazioni

Setup Wizard - PP	PoE	Se	tup Wizard - PP	PoE
Check the data supplied	by your ISP.	Ch	eck the data supplied	by your ISP.
Login Name: Password: Connect behavior:	Automatic Connect/Disconnect		Login Name: Password: Connect behavior:	airlive Keep Alive (Reconnet Auto-disconnet Time)
IP Address:	Automatic (Dynamic) Fixed:		IP Address:	Automatic (Dynam Fixed:
DNS:	Automatic (obtain from Server) Fixed:		DNS:	Automatic (obtain fi Fixed:
	< Back Finish Cancel			

Setup Wizard - PP	PoE
Check the data supplied	by your ISP.
Login Name:	airive
Password:	•••••
Connect behavior:	Keep Alive (Reconnect immediately)
	Auto-disconnect Timeout period: 5 min
IP Address:	 Automatic (Dynamic)
	O Fixed:
DNS:	 Automatic (obtain from Server)
	O Fixed:
	Finish Cancel



W	'N	-20	0 R
---	----	-----	------------



Megjegyzés az FCC szabvánnyal kapcsolatban

Az elvégzett vizsgálatok szerint a készülék az FCC szabályok 15. részének megfelelően összhangban áll a B osztályú digitális készülékek határértékeivel. Ezek a határértékek kellő védelmet nyújtanak a káros interferenciákkal szemben abban az esetben, ha a készülék kereskedelmi (ipari) területen működik. A berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ vagy sugározhat, és ha a telepítése nem a használati utasításban leírtak szerint történik, a rádió-hírközlési adatátvitelben interferenciát okozhat. A készülék sűrűn lakott területen való működtetésekor káros interferenciát okozhat. Ebben az esetben ezt a zavaró hatást a felhasználónak magának kell elhárítlania.

Megjegyzés a CE jelzéssel kapcsolatban

B osztályba sorolt termék. Sűrűn lakott területen a termék rádiózavarokat okozhat, amely esetben a felhasználónak kell megtennie a szükséges intézkedéseket. Az OvisLink Corp. ezennel kijelenti, hogy a AirLive WN-200R az 1999/05/CE irányelv alapvető követelményeinek megfelel, és szavatolja az adatok pontosságát:

OvisLink Corp. 5F, No.6 Lane 130, Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City, Taipei, Taiwan TEL: +886-2-2218-6888

Jótállás

A termék megfelelő működését a végrehajtott különböző minőségellenőrzések biztosítják.

Az Európai Unió országaiban a termékre két év jótállást vállalunk. Egyéb országokban a jótállási időszak mindössze egy év. Gyártási hiba vagy üzemzavar esetén a javítást az OvisLink Corp. végzi. A szükséges teendőkre vonatkozóan bővebb információért forduljon eladójához. A jótállás érvényét veszti abban az esetben, ha a károsodás a termék nem rendeltetésszerű használata, baleset, hibás kezelés vagy beavatkozás, vagy idegen (harmadik fél által gyártott) termékekkel való később bekövetkező összeférhetetlenség miatt következik be.









Alapinformációk

Alapbeállítások:

www.airlive.com

- D IP-cím: 192.168.1.254
- Alhálózati maszk: 255.255.255.0
- Felhasználói név: admin

Jelzőfények



Power LED ပ	On - Bekapcsolt állapot Off - Kikapcsolt állapot.
WiFi LED	On - Készenlét. Off –Nincs kapcsolat Flashing - Adattovábbítás a hálózaton keresztül
Internet LED	On - Internetkapcsolat eléhető. Off - Nincs kapcsolat. Flashing - Adattovábbítás
WAN LED	On - A WAN port és a szélessávú modem közötti kapcsolat létrejött
	Off - Nincs kapcsolat. Flashing - Adattovábbítás a WAN porton keresztül.
LAN LEDs	Minden porthoz 1 LED tartozik
⊒-⊒ LAN	10 (Narancs)/100 (Zöld)) • On - A megfelelő LAN port aktív. • Off - Nincs kapcsolat. • Elasbing - Adatovábbítás a megfelelő LAN porton keresztül
Reset	Ez a gomb két feladatot lát el:
Button	 Újraindítás: Megnyomva, majd elengedve újraindítja a WLAN routert. Minden beállítást törlése: Ezzel a gombbal törölheti valamennyi beállítást, és visszaállíthatja őket a gvár i értékekre.
WPS Button	 Nyomja meg a WPS kapcsolat beállításához
	Manual Manual

WN-200R

Magyar

Hardver Telepítése

1. LAN-kapcsolat beállítása: kösse össze a számítógép Ethernet-portját a router egyik LAN portjával. 2. A router WAN kapcsolatának beállítása: kösse össze kábel (vagy xDSL) modemét ezzel a routerrel.







Telepítési útmutató

- A hálózati kártyákat a router előtt kell telepíteni.
- Csatlakozassa a táp, a LAN és a WAN kábeleket a hátoldali csatlakozókhoz.
- Vezeték nélküli hálózati adapterrel keresse meg a WLAN hálózatot. Az alapbeállítás szerint az SSID: airlive, a csatorna pedig 6-es.
- Ha meg kívánja változtatni a router beállításait, az alábbiak szerint járjon el:
 - A router IP címe az alapbeállítás szerint 192.168.1.254. Győződjön meg arról, hogy számítógépe is ugyanezen az alhálózaton van (192.168.1.x)
 - Indítsa el böngészőprogramját, és a címsorba írja be: 192.168.1.254. A felhasználónév és a jelszó egyaránt admin; airlive.

Vezeték nélküli üzemmód beállítása

Ezen az oldalon található minden fontosabb beállítás a vezeték nélküli üzemmódhoz. Bármelyik megváltoztatása után a készüléket újra kell indítani, a beállítások érvényesítéséhez

Hozzáférési Pont (AP), Bridge-Point to Point, AP Bridge -Point to Multi-Point, WDS-Repeater, Station-Infrastructure, Universal-Repeater.

Az alapbeállítás szerint a router AP üzemmódban működik. Ezen itt tud változtatni.





Hozzáférési Pont (AP) üzemmód

A vezeték nélküli üzemmódhoz tartozó beállítások a következők:

- 1 SSID: airlive
- 2 Csatorna: az alapbeállítás szerint 6

Mode

Wireless Mode	Mode :	AP mode	*]
	SSID :	airlive 💌		
	SSID1 (Service	e Set Identifier)	airlive	
	Broadcast SSI	D		
	🔲 Isolation Withi	n SSID		
	Security Setting:			
	SSID1:Disabled			Configure SSID1
				Save Cancel Help

SSID: Egyszerre két SSID-t használhat a routeren, például egy titkosítás nélkülit vendégek részére az internetelérés biztosítására, és egy titkosat a céges belső hálózat biztonságos eléréséhez.

WN-200R

- Broadcast SSID: Amennviben engedélvezi. a router láthatóvá teszi az SSID-t Ez lehetővé teszi a PC-knek és más eszközöknek, hogy felismerjék a hozzáférési pontot, és csatlakozzanak hozzá.
- Isolation within SSID: Ha bekapcsolja, az egyforma SSID-t használó eszközök nem fogiák egymást látni.
- Configure SSID1: a vezeték nélküli biztonsági beállítások konfigurálása.



Magyar

Magyar

Pont-Pont Bridge

A pont-pont bridge üzemmód esetén a routert összekötheti egy másik hozzáférési ponttal, így megnövelheti a hálózat hatósugarát. Valamennyi csatlakozó kliens (csak vezetékes, a hozzáférési ponthoz ebben az üzemmódban nem csatlakozhatnak vezeték nélküli eszközök) úgy látja majd, mintha egyazon fizikai hálón lennének. Ez a funkció jól használható, ha két hálózatot kell összekötni két épület között.

Pont-Multipont Bridge

Pont-Multipont Bridge üzemmódban a routert összekötheti több (maximum 4) másik hozzáférési ponttal, így megnövelheti a hálózat hatósugarát. Valamennyi csatlakozó kliens úgy látja majd, mintha egyazon fizikai hálón lennének. Ez a funkció jól használható, ha hálózatokat kell összekötni épületek között.

Mode

woue			Wireless Mode	Mode :	Bridge - Ponit To Multi-Point 💌	
Wireless Mode Mode:	Bridge - Ponit To Point	*		Security Setting:		
				Disabled		Security Setting
Securit	ty Setting:			MAC Address List		
Disable	ed	Security Setting		AP 1:		
MAC A	ddress List			AP 2:		
AP 1:				AP 3		
				AP 4:		
		Save Cancel Help				
						Save Cancel Help



Mode

WDS-Repeater

Ebben az üzemmódban megnövelheti a hálózat hatósugarát maximum négy router összekötésével úgy, hogy ekkor vezeték nélküli kliensek is csatlakozhatnak

Station-Infrastructure (WLAN-adapter)

Ebben az üzemmódban a routert összekötheti egy Ethernet-csatlakozóval rendelkező eszközzel (például játékkonzol, médialejátszó, stb.), amely ezután már képes lesz meglévő WLAN hálózatokhoz csatlakozni.

Mode Wireless Mode Mode Wireless Mode Mode ¥ Station - Infrastructure ¥ WDS Repeater AP Ssid SSID airlive 🗸 Security Setting: SSID1 (Service Set Identifier) airlive Disabled Security Setting Broadcast SSID Site Survey Site Survey Isolation Within SSID Security Setting: Save Cancel Help SSID1:Disabled Configure SSID1 MAC Address List AP 1 AP 2 AP 3 AP 4-

Save Cancel Help

Mode

Magyar

Magyar

WN-200R



Universal Repeater

Ebben az üzemmódban a router vezeték nélküli repeaterként dolgozik, egyszerre lehet vevőállomás és AP is. Vevőként a központi AP-hez csatlakozhat. AP-ként pedig a hatósugarában tartózkodó vezeték nélküli eszközöket szolaálhatia ki

A TCP/IP Beállítása

- 1. Kattintson a Start menüben a Vezérlőpultra.
- Kattintson kétszer a Hálózati kapcsolatokra.
- 3. Kattintson a jobb gombbal a Helyi hálózati kapcsolatokra, és válassza a Tulaidonságok menüpontot.
- 4. Válassza ki a TCP/IP protokollt, és nyomja meg a Tulaidonságok gombot.

ocar Area connection Propercies	?
General	
Connect using:	
Bealtek RTL8139(A) PCI Fast Ethemet Adapte	r
	Configure
Components checked are used by this connection:	
Class of Printer Sharing for Microsoft Networks Internet Protocol (TCP/IP)	3
Install Uninstal P	roperties
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Th wide area network protocol that provides communic	e default ation
across diverse interconnected networks.	
across diverse interconnected networks.	



vireless mode	Mode :	Universal Repeater	*
	SSID1 (Service Sel	(identifier)	airlive
	Broadcast SSI	D	
	🔲 Isolation Withi	n SSID	
	Security Setting:		
	SSID1 Disabled		Configure SSID
	AP Client SSID :		
	Security Setting:		
	Disabled		Security Settin

Miután elvégezte a beállításokat, nyomja meg a Save gombot.

> Save Cancel Help



WN-200R



Magyar

 Válassza az IP-cím automatikus kérése és a DNS-kiszolgáló címének automatikus kérése opciókat.

rou can get IP settings assign his capability. Otherwise, you he appropriate IP settings.	ed automatically if your network supports need to ask your network administrator for
 Dbtain an IP address au 	tomatically
C Use the following th add	Ness:
C Obtain DNS server addr	ess automatically
C Use the following DNS :	erver addresses:
	Advanced



Telepítő-varázsló

- Indítsa el a böngészőt. Írja be a router IP-címét (például: http://192.168.1.254) a címsorba. A bejelentkezéshez adja meg a felhasználónevet (admin) és jelszót (airlive).
- Nyomja meg a Setup Wizard gombot, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az internetkapcsolat beállításához.

3. Seleziona il tuo tipo di connessione WAN



WN-200R



Magyar

0

 Kérjük, adja meg az internetkapcsolat paramétereit, amelyeket a szolgáltatótól tudhat meg. Ha elkészült, nyomja meg az OK gombot 5. Kattintson a Finish gombra a beállítások elmentéséhez

Setup Wizard - PP	PoE
Check the data supplied	by your ISP.
Login Name: Password: Connect behavior:	Automatic Connect/Disconnect
IP Address:	 Ø Automatic (Dynamic) Ø Fixed:
DNS:	Automatic (obtain from Server) Fixed:
	< Back Finish Cancel

Setup Wizard - PP	PoE
Check the data supplied	by your ISP.
Login Name:	airive
Password:	•••••
Connect behavior:	Keep Alive (Reconnect immediately)
	Auto-disconnect Timeout period: 5 min
IP Address:	 Automatic (Dynamic)
	O Fixed:
DNS:	 Automatic (obtain from Server)
	O Fixed:
	Finish Cancel





Ostrzeżenie FCC

Ten produkt został przetestowany i uzyskał potwierdzenie zgodności z rozporządzeniami na temat urządzeń cyfrowych należących do Klasy B (Class B), według części 15 Reguł FCC. Ograniczenia te zostały zaprojektowane w celu zapewnienia uzasadnionej ochrony przed szkodliwymi interferencjami, które mogą powstać podczas użytkowania produktu w środowisku miejskim. Urządzenie wytwarza, używa i może promieniować energię w postaci fal radiowych, o ile nie zostało zainstalowane i nie jest używane zgodnie z podręcznikiem użytkownika. Może wtedy spowodować powstanie szkodliwych interferencji i zakłócać łączność radiową. Jeśli używanie tego produktu w terenie zamieszkałym spowoduje szkodliwe interferencje, użytkownik może spotkać się z wymaganiem usunięcia tych interferencji na własny koszt.

Ostrzeżenie CE

To urządzenie Klasy B (Class B). W środowisku zabudowanym może ono spowodować powstanie szkodliwych interferencji radiowych. W takim przypadku obowiązkiem jego użytkownika jest wykonanie odpowiednich poprawek w celu wyeliminowania problemu. OvisLink Corp. niniejszym oświadcza, że urządzenie AirLive WN-200R spełnia podstawowe wymagania dyrektywy 99/05/CE. Podaje też swoje dokładne dane:

> OvisLink Corp. 5F, No.6 Lane 130, Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City, Taipei, Taiwan TEL: +886-2-2218-6888

Gwarancje

Niniejszy produkt przeszedł szczegółową kontrolę jakości, która zweryfikowała jego właściwe działanie. Urządzenie objęte jest dwuletnią gwarancją na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. W innych krajach okres gwarancji wynosi jeden rok. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub błędów producenta, będzie naprawione na koszt OvisLink Corp. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą w celu uzyskania dokładnych informacji o przebiegu procedury gwarancyjnej. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez niewłaściwe użytkowanie produktu, wypadków losowych, a także błędów spowodowanych samodzielną próbą zmian parametrów produktu oraz niekompatybilności z urządzeniami innych producentów.



Polski





Informacje Podstawowe

	Adres IP: Maska Podsieci: Login:	192.168.1.254 255.255.255.0 admin		Hasło: Nazwa SSID: Kanał:	airlive airlive 6	
Sygn	alizacja LEI		WN-200R		්	eset

Power LED	Świeci – Włączone zasilanie. Nie Świeci – brak zasilania
WiFi LED	Świeci - Bezczynność. Nie Świeci – Brak połączenia Pulsuje – Dane są transmitowane lub odbierane Świeci – Denesznie Internet i ost ustanswiece
	Nie Świeci – Połączenie internet jest ustanowione Nie Świeci – Brak połączenia Pulsuje - Dane są transmitowane lub odbierane
	Świeci – Połączenie do Szerokopasmowego Modemu jest ustanowione (WAN Internet) Nie Świeci – Brak połączenia. Pulsuje - Dane sa transmitowane lub odbierane
LAN LEDs	Dla każdego portu jest 1 wskaźnik LED
⊒⊒ LAN	 10 (Pomarańczowa)/100 (Zielona) Świeci – Korespondujący port LAN (hub) jest aktywny Nie Świeci – brak połączenia Pulsuje - Dane sa transmitowane lub odbierane
Reset Button	Ten przycisk posiada 2 funkcje: Reboot . Kiedy naciśniesz go i zwolnisz – router uruchomi się ponownie (restart). Clear All Data – Ten przycisk powoduje skasowanie wszystkich ustawień
WPS Button	 użytkownika i przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia. Połączenie WPS
Air Live www.airlive.com	WN-200R Polski

Instalacja Sprzętu

 Połączenie LAN: Za pomocą kabla Ethernet połącz port Ethernet twojego komputera z portem LAN urządzenia. Połączenie WAN: Za pomocą kabla Ethernet połącz swój modem (xDSL) do portu WAN urządzenia.







Instalacja

- Proszę Zainstaluj swoją kartę sieciową przed instalacją Routera.
- 2. Podłącz przewód zasilania, LAN i WAN.
- Za pomocą karty bezprzewodowej odnajdź router, domyślna nazwa SSID to "airlive" kanał 6.
- Jeśli potrzebujesz zmienić konfigurację routera to postępuj według poniższych kroków:
 - Domyślny adres IP to 192.168.1.254. Upewnij się że adres IP twojego komputera znajduje się w tej samej podsieci co router (192.168.1.x)
 - Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres 192.168.1.254. Kiedy zostaniesz poproszony o podanie loginu i hasła to wpisz login "admin" hasło: "airlive".

Tryby pracy bezprzewodowej

Strona ta zawiera najważniejsze parametry trybu bezprzewodowego. Zmiana trybu pracy

AP, Bridge-Point to Point, AP Bridge -Point to Multi-Point, WDS-Repeater, Station-Infrastructure, Universal-Repeater.

będzie wymagać restartu urządzenia. Domyślnym trybem pracy jest AP.





Punkt Dostępowy

Ustawienia funkcji bezprzewodowych są jak poniżej:

- 1. SSID: airlive
- 2. Channel (kanał): domyślnie jest ustawiony kanał nr 6

Mode

Wireless Mode	Mode :	AP mode	~
	SSID :	airlive 👻	
	SSID1 (Service	e Set Identifier)	airlive
	Broadcast SSI	D	
	🔲 Isolation Withi	n SSID	
	Security Setting:		
	SSID1 :Disabled		Configure SSID1
			Save Cancel Help

- SSID: możesz mieć dwa SSID w jednym AP. Przykładowo SSID Gosc bez szyfrowania przeznaczony dla gości firmy i drugi SSID Admin szyfrowany, przeznaczony dla prywatnego użytku z dostępem do zasobów firmy.
- Broadcast SSID: Jeśli jest włączony to router będzie rozgłaszał nazwę SSID. Komputery oraz inne bezprzewodowe urządzenia będą mogły dostrzec punkt dostępowy i użyć poprawnej nazwy SSID.
- Isolation within SSID: jeśli jest włączony to użytkownicy tego samego SSID będą od siebie odseparowani.
- Configure SSID1: konfiguracja zabezpieczeń sieci bezprzewodowej.





Most punkt-punkt

W trybie Most punkt-punkt możesz połączyć swój router z innym. Pozwoli to rozszerzyć zasięg twojej sieci przewodowej (w tym trybie karty sieciowe nie widzą łącza bezprzewodowego). Użytkownicy obu routerów będą się ze sobą widzieli tak jakby byli w tej samej fizycznej sieci. Funkcja ta jest bardzo pomocna jeśli chcesz połączyć sieci pomiędzy dwoma budynkami.

Most punkt-wiele punktów

W trybie tym możesz połączyć swój router z innymi routerami. Pozwoli to rozszerzyć zasięg twojej sieci przewodowej (w tym trybie karty sieciowe nie widzą łącza bezprzewodowego). Użytkownicy czterech routerów będą się ze sobą widzieli tak jakby byli w tej samej fizycznej sieci. Funkcja ta jest bardzo pomocna jeśli chcesz połączyć sieci pomiędzy kilkoma budynkami.

Mode

lode				Wireless Mode	Mode :	Bridge - Ponit To Multi-Point 👻	
Wireless Mode	Mode :	Bridge - Ponit To Point	•		Security Setting: Disabled		Security Setting
	Security Setting: Disabled		Security Setting		MAC Address List AP 1:		
	MAC Address List AP 1:				AP 2: AP 3:		
					AP 4:		
			Save Cancel Help				Save Cancel Help





WDS-Repeater

W trybie tym możesz rozszerzyć zasięg sieci dzięki połączeniu do 4 punktów dostępowych. Każdy z punktów dostępowych będzie nadal akceptował klientów bezprzewodowych.

Station-Infrastructure

WN-200R

W tym trybie możesz podłączyć router do portu Ethernet urządzeń takich jak TV, Gra, HDD&DVD w celu udostępnienia go w sieci bezprzewodowej.





Universal Repeater

W trybie tym router pracuje jako uniwersalny wzmacniacz – repeter sygnału. W trybie tym jest równocześnie klientem i punktem dostępowym. Możesz użyć go jako klienta do połączenia się z głównym punktem dostępowym i jako punkt dostępowy w celu poszerzenia zasięgu sieci bezprzewodowej.

Wireless Mode	Mode :	Universal Repeater	*
	SSID1 (Service Set	identifier)	airlive
	Broadcast SSI	D	
	Isolation Within	SSID	
	Security Setting:		
	SSID1 Disabled		Configure SSI
	AP Client SSID :		
	Security Setting:		
	Disabled		Security Settin

Po zakończeniu konfiguracji naciśnij przycisk "Save".

Save Cancel Help

WN-200R



Konfiguracia TCP / IP

- 1. Wybierz Start → Panel sterowania.
- 2. Wybierz Połączenia sieciowe.
- Kliknij prawym klawiszem Połączenie lokalne → właściwości.
- Wybierz protokół internetowy (TCP/IP) i naciśnij właściwości.



Polski



5. Wybierz Uzyskaj adres IP automatycznie i naciśnij OK.

meral You can get IP settings assigne his capability. Otherwise, you n he appropriate IP settings.	d automatically if your network supports end to ask your network, administrator for
Obtain an IP address auto	maticaly
C Use the following in addit	412
C Dbban DNS server addre C Dae the following DNS se Preferred DNS server Alternate DNS server	io automatically
	Advanced



Kreator Konfiguracji

- Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres IP urządzenia (przykładowo <u>http://192.168.1.254</u>). Wpisz login admin hasło airlive.
- Naciśnij przycisk Setup Wizard i postępuj według pojawiających się instrukcji.

3. Proszę wybrać typ połączenia WAN



WN-200R



90

 Wpisz parametry dotyczące konfiguracji Internetu. Powinieneś je otrzymać od dostawcy usługi. Kliknij OK kiedy skończysz 5. Kliknij **Finish** aby zapisać ustawienia

Setup Wizard - PP	PoE
Check the data supplied	by your ISP.
Login Name: Password: Connect behavior:	Automatic Connect/Disconnect
IP Address:	Automatic (Dynamic) Fixed:
0110.	Automatic (cotain from Server) Fixed:
	< Back Finish Cancel

Setup Wizard - PP	PoE
Check the data supplied	by your ISP.
Login Name:	airive
Password:	
Connect behavior:	Keep Alive (Reconnect immediately)
	Auto-disconnect Timeout period: 5 min
IP Address:	 Automatic (Dynamic)
	O Fixed:
DNS:	 Automatic (obtain from Server)
	O Fixed:
	Finish Cancel





Nota sobre o padrão FCC

Este equipamento foi testado e concluiu-se que cumpre os limites para um dispositivo digital de Classe B de acordo com a Parte 15 das Normas FCC. Estes limites destinam-se a proporcionar protecção contra interferências prejudiciais quando o equipamento está a funcionar numa área comercial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de rádio frequência e se não for instalado de acordo com o manual de utilizador, pode causar interferências na transmissão de comunicações via rádio. Se está a ser utilizado em área residencial, é provável que este equipamento cause interferências prejudiciais, e nesse caso o utilizador deverá tentar corrigir esta interferência usando os seus próprios meios.

Nota sobre a Etiqueta CE

Este é um produto de Classe B. Numa área residencial este produto pode causar rádio interferência, e nesse caso o utilizador deverá tomar as devidas medidas para a corrigir. A OvisLink Corp. declara para os devidos efeitos que o AirLive WN-200R cumpre os requisitos básicos da Directiva 99/05/CE e é por conseguinte responsável pela precisão destes dados:

> OvisLink Corp. 5F, No.6 Lane 130, Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City, Taipei, Taiwan TEL: +886-2-2218-6888

Garantias

Este produto sofre vários controlos de qualidade para assegurar o funcionamento adequado. Este produto está coberto por uma garantia de dois anos para os países da União Europeia. Para outros países, o período de garantia é de um ano. Em caso de algum defeito de fabrico ou falha, será reparado pela OvisLink Corp. Contacte o seu fornecedor relativamente aos detalhes do procedimento para este efeito. Esta garantia não se aplica em caso de avaria causada por utilização imprópria do produto, acidentes, manuseamento faltoso ou manipulação nem por quaisquer incompatibilidades futuras com outros produtos

Português



WN-200R



Informação Básica

	Login: ndicadores	admin v	■ /N-200R	C		por l	Defei	to: ს		ø	6 O Reset	
Defini D	ção por Defeito: EndereçolP: Mascara Sub Rede:	192.168.1.25 255.255.255.	64 D	P S	alavr SID j	a Ch bor E	iave: Defeit	:0:			airlive airlive	

Air Live	WN-200R 😶 Português
WPS Button	Prima para conexão WPS
Reset	 KEDOOT. Quando premido e soito, o Router Wireless fará o reboot (reiniciara). Limpa todos os Dados. Este botão pode também ser usado para limpar TODOS dados e restaurar Todas os valores definidos por defeito de fábrica.
Reset Button	Este botão tem duas (2) funções:
	 Intermitente - Dados estão sendo transmitidos ou recebidos via porta LAN (hub)
₽÷₽ LAN	 On - Correspondente porta LAN (hub) está activada. Off - sem conevão
LAN LEDs	Para cada porta à 1 LED
	Off – sem conexão. Intermitente - Dados a serem transmitidos ou recebidos via porta WAN
بھ WAN LED	Off – sem conexão. Intermitente - Dados a serem transmitidos ou recebidos. On – Conexão do Modem Banda-larga anexado à porta WAN (Internet) está estabelecida.
WiFi LED	On - Idle. Off – Sem conexão Intermitente - Dados a serem transmitidos ou recebidos via Rede On – Conexão Internet está disponível.
Power LED	On - Ligado Off – Desligado.

Instalação Hardware

1. **Definir conexão LAN:** ligue um cabo Ethernet da porta de rede do seu computador a uma das portas LAN deste produto. Definir conexão WAN com o seu router: ligue um cabo de rede do seu modem cabo (xDSL) para a porta WAN deste produto.

WN-200R







Passos de Instalação

- 1. Instale primeiro por favor as suas placas de rede antes do Router.
- 2. Ligue a alimentação, cabo LAN e cabo WAN por detrás.
- Use sua placa wireless para fazer pesquisa de site, por defeito o SSID é "airlive" e o Canal é "6".
- Se precisar de alterar as configurações do router, siga por favor o procedimento em baixo:
 - O endereço IP por defeito do Router é 192.168.1.254 Verifique por favor se o IP do seu computador está na mesma sub-rede do router (i.e. 192.168.1.X)
 - Abra o navegador web e digite
 192.168.1.254 Quando lhe for
 perguntado o Login e a palavra-chave,
 digite admin para nome login e airlive
 para palavra-chave.

Definição Modo Wireless

Esta página inclui todos os primários e principais parâmetros para as definições do modo wireless. Qualquer alteração de parâmetros fará com que o dispositivo faça o reboot para que as novas definições tenham efeito nos Modos Wireless

AP, Bridge-Ponto-a-Ponto, AP Bridge –Ponto para Multi-Ponto, Repetidor-WDS, Station-Infra-Estrutura, Repetidor-Universal.

Por defeito está definido o modo AP. Pode-o modificar para qualquer outro modo.



WN-200R



AP Modo

As definições para a função Wireless são as seguintes:

- 1. SSID: airlive
- 2. Canal: Por defeito fábrica é o canal 6

Portugues

Jue			
Wireless Mode	Mode :	AP mode	~
	SSID :	airlive 💌	
	SSID1 (Servi	ce Set Identifier)	airlive
	Broadcast SS	SID	
	Isolation With	nin SSID	
	Security Setting:		
	SSID1 :Disabled		Configure SSID1
			Save Cancel Help

- SSID: pode ter 2 SSIDs num AP. Por exemplo, um SSID Guest sem encriptação só para visitantes terem acesso à internet, e um SSID Admin com encriptação para uso privado de segurança dos recursos da companhia.
 - Broadcast SSID: Se activado, o Router Wireless ADSL transmitirá o seu SSID. Isto permite aos PCs e a outras estações wireless detectar este Ponto Acesso e usar o SSID correcto.
 - Isolation within SSID: Se activado, dispositivos que tenham o mesmo SSID não terão a possibilidade de se verem entre si.
- Configure SSID1: para configurar as definições de Segurança Wireless.

WN-200R





Português

Bridge Ponto a Ponto

No modo bridge ponto a ponto, pode conectar o seu router wireless com um outro, para combinar dois pontos acesso e expandir o alcance da rede wireless, e todos clientes (só com fio – Neste modo o AP não aceita clientes wireless) de dois routers wireless pensam que estão na mesma rede física. Esta função é muito conveniente quando necessitar ligar duas redes entre dois edifícios.

WN-200R

Bridge Ponto para Multi Ponto

No modo AP bridge ponto para multi ponto, pode conectar o seu router wireless com um outro, para combinar alguns pontos acesso e expandir o alcance da rede wireless, e todos os clientes dos quatro routers wireless pensam que estão ligados na mesma rede física. Esta função é muito conveniente quando precisar de conectar algumas redes entre edifícios.

Mode

Mode			Wireless Mode	Mode :	Bridge - Ponit To Multi-Point 💌	
Wireless Mode Mode:	Bridge - Ponit To Point	~		Security Setting:		Security Setting
Security Setting:				MAC Address List		Security Setting
Disabled MAC Address List		Security Setting		AP 1:		
AP 1:				AP 2: AP 3:		
				AP 4:		
		Save Cancel Help				





WDS-Repetidor

Neste modo, pode expandir o alcance da rede pela combinação de juntar até 4 pontos acesso, e todos pontos acesso podem ainda aceitar clientes wireless.

Mode

Portugues

Wireless Mode Mode × WDS Repeater SSID airlive 🔽 SSID1 (Service Set Identifier) airlive Broadcast SSID Isolation Within SSID Security Setting: SSID1:Disabled Configure SSID1 MAC Address List AP 1 AP 2 AP 3:

Save Cancel Help

Estação-Infra-estrutura

WN-200R

Neste modo, pode conectar o router a um dispositivo de rede tal como TV, Game player, DVD e Disco Rígido para permitir que o dispositivo Ethernet seja uma estação wireless e aderir a uma rede wireless através de um ponto acesso ou um de AP router.

Mode

Wireless Mode	Mode :	Station - Infrastructure	*	
	AP Ssid :			
	Security Setting:			
	Disabled		(Security Setting
	Site Survey:		(Site Survey
			Si	ave Cancel Help





Repetidor Universal

Neste modo, o router pode actuar como repetidor wireless; Ele pode ser ao mesmo tempo Estação e AP. Ele pode usar a função Estação para se conectar a um Rooter AP e usar a função AP para servir todas as estações wireless dentro da sua cobertura.

Definir TCP IP

- 1. Clique Iniciar \rightarrow Definições \rightarrow Painel de Controlo.
- 2. Clique 2 vezes na Conexão REDE e Dial-up.
- Clique no botão direito na conexão Área Local e seleccione Propriedades.
- 4. Seleccione Protocolo Internet (TCP/IP) e Propriedades.

ode				
Wireless Mode	Mode :	Universal Repeater	*	
	SSID1 (Service Set	identifier)	airlive	
	Broadcast SSIE	5		
	Isolation Within	SSID		
	Security Setting:			
	SSID1 Disabled			Configure SSID1
	AP Client SSID :			
	Security Setting:			
	Disabled			Security Setting

Depois de terminar as definições wireless, prima por favor o botão "Save".

Save Cancel Help





WN-200R





 Seleccione Obter endereço IP automaticamente e endereço DNS servidor automaticamente. Depois, clique OK.

is capability. Otherwise, you r e appropriate IP settings.	need to ask your network administrator to
Dhain an IP address aut	maticalu
C Use the following in add	011
G Dhair DNC server adde	and the second se
C Use the following DNS se	erver addresses:

Air Liv	re'	WN-200R		Give airlive o
Router Setup	Wireless Route	r		and an and a second and
Setup Wizard				
148		WN-200R		
		internet:	IP Address:	
Note			Connection Nethod	DHCP
Password	1			
S	-	Wheeless:	SSID1:	aldive
			Security	Desibled
* Wireless			99D2	Ouest
+ Advanced	(And the second		Security	Disabled
+ Administration		LAN:	IP Address:	192.168.1.254
Lap Out			DHCP Server	0n
Restant				

Assistente Rápido de Definição

- Abra o seu navegador. Depois escreva o endereço IP deste produto (por exemplo: http://192.168.1.254) no campo Endereço do seu navegador. E digite o seu login ID admin e palavra-chave airlive para o seu dispositivo.
- Prima o botão Setup Wizard e siga as instruções da janela a fim de definir a conexão da Internet.

3. Selecione seu tipo de conexão WAN



WN-200R







 Digite por favor os parâmetros da conexão da Internet, deverá usar os valores fornecidos pelo seu fornecedor serviço Internet Clique 'OK' quando tiver finalizado 5. Clique Finish para guardar as suas definições

Setup Wizard - PPPoE						
Check the data supplied	by your ISP.					
Login Name: Password: Connect behavior:	Automatic Connect/Disconnect					
IP Address: DNS:	Auto-disconned Timeout period. 5 min 					
	< Back Finish Cancel					

Setup Wizard - PPPoE						
Check the data supplied	by your ISP.					
Login Name:	airive					
Password:	•••••					
Connect behavior:	Keep Alive (Reconnect immediately)					
	Auto-disconnect Timeout period: 5 min					
IP Address:	 Automatic (Dynamic) 					
	O Fixed:					
DNS:	Automatic (obtain from Server)					
	O Fixed:					
	Finish Cancel					



WN-200R



Примечание к стандарту FCC (Федеральная комиссия связи США)

Устройство было протестированно и признано соответствующим допустимым пределам класса В цифровых устройств в соотвествии с частью 15 устава Федеральной комисси по всязи (США). Пределы были разработаны для сознания достаточной защиты от критических помех в случае, если устройство работает в торговой зоне. Устройство генерирует, использует и может излучать мощный радио сигнал; в случае установки отличной от описанной в «руководстве пользователя», устройство может вызвать помехи в передачи сигнала радиосвязи. При использовании устройства в жилом районе, существует вероятность создания критических помех. В данном случае, пользователь должен самостоятельно устранить создаваемые помехи.

Примечание к знаку соответствия европейским стандартам

Устройство относится к классу В. При использовании устройства в жилом районе, существует вероятность создания критических помех. В данном случае, пользователь должен самостоятельно устранить создаваемые помехи. OvisLink Corp. настоящим заявляет, что AirLive WN-200R отвечает основным обязательным требованиям директивы 99/05/Се, и следовательно обязан соответствовать следующим данным:

> OvisLink Corp. 5F, No.6 Lane 130, Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City, Taipei, Taiwan TEL: +886-2-2218-6888

Гарантийные обязательства

Устройство прошло различные тесты качества, чтобы гарантировать нормальное функционирование. На продукт предоставляется два года гарантии для стран-членов ЕС. Для стран не входящие в ЕС – гарантия один год. В случае производственного брака или поломки, OvisLink Corp произведет ремонт изделия.Пожалуйста, свяжитесь с поставщиком для получения более подробной информации о процедуре гарантийного обслуживания.Производитель не может нести ответственность за ущерб возникший в результате ненадлежащего использования, несчастного случая или неправильно обращения. Производитель также не несет ответственность за дальнейшую несовместимость с устройствами от сторонних производителей.

усский



WN-200R



Основная информация

www.airlive.com

Заво О О О	дские настройки: IP адрес: Маска подсети: Пароль:	192.168.1.254 255.255.255.0 admin		Регистр Заводс Заводс	рация: кой SSI кой кана	D: ал:		airlive airlive 6	
Индикатор светоизлучающего		нающего	I-200R	S O WPS	Wifi LW	ሳ		P O Reset	
Инди	ікатор On - А	ктивирован							

питания () Off - не активирован. WiFi индикатор On – В ожидании. Off - нет подсоединения Flashing - Информация передается или получается через сеть. Индикатор сети On – Соединение с сетью Интернет доступно. Internet Off - нет полсоелинения æ Flashing – Информация передается или получается. On - Соединение с Широкополосным модемом подключенным к WAN (Internet) порту установленно. WAN LED Off - нет подсоединения Flashing - Информация передается или получается через WAN порт. Индикатор Для каждого порта по одному индикатору: 10 (Orange)/100 (Green) покальной сети On – Соответствующий LAN (хаб) порт активирован. ₽₽ Off - нет подсоединения **LAN** Flashing – Информация передается или получается через соответствующий индикаторный порт. Кнопка Данная кнопки имеет две функции: восстановлени Перезагрузка. Если нажать и отпустить, беспроводной маршрутизатор перезагрузится. ٠ Стереть всю информацию. Эта кнопка также используется для обнуления всех настроек и я параметров ٠ восстановление заводских настроек. Кнопка WPS Нажмите для WPS соединения Русский WN-200R

Установка оборудования

1. Настройка LAN соединения:

подключите Ethernet кабель от одного из Ethernet портов Вашего компьютера к одному из LAN портов устройства. Настройка WAN соединения с Вашим раутером: соедините сетевой кабель от Вашего кабельного (xDSL) модема к WAN порту устройсва.









Последовательность установки

- Пожалуйста установите Вашу сетевую карту до установки маршрутизатора.
- На задней панели устройства подключите питание, а также LAN иWAN кабели.
- Используйте Вашу беспроводную карту для просмотра доступных сетей, SSID, по умолчанию - "airlive", канал - "6".
- Если Вам необходимо изменить конфигурацию маршрутизатора, пожалуйста, следуйте ниже приведенной инструкции:
 - IP адрес по умолчанию 192.168.1.254 Пожалуйста убедитесь, чтобы Ваш компьютер использовал ту же маску подсети, что и маршрутизатор (например 192.168.1.X)
 - Откройте веб браузер и введите 192.168.1.254 После запроса системы, введите логин admin и пароль airlive.

Настройка беспроводного режима

Эта страница включает все основные и наиболее важные параметры для настойки беспроводного режима. Любая смена параметра приведет к перезагрузке устройства, чтобы новые настойки вступили в силу

Точка доступа, Мост-точка – Точка, Точка доступа Мост-точка – Мульти-точка, WDS-повторитель, Узел сети -Инфраструктура, Универсальный повторитель.

Режим по умолчанию настроен на точку доступа. Вы можете поменять его на другой режим.



WN-200R



Режим точки доступа

Настройки функции беспроводной сети:

- устройство определения номера вызывающей станции (SSID): airlive
- 2. Канал: заводская настройка 6 канал

Mode

Русский

Vireless Mode	Mode :	AP mode	~
	SSID :	airlive 👻	
	SSID1 (Servi	ce Set Identifier)	airlive
	Broadcast S	SID	
	Isolation With	nin SSID	
	Security Setting:		
	SSID1 :Disabled		Configure SSID1
			Save Cancel Help

- SSID: Вы можете иметь 2 SSID на одной точке доступа. Например, SSID Гость без кодирования для посетителей, использующих только доступ в Интернет, а также SSID Администратор с кодированием при частном пользовании для сохранности ресурсов Ваший компании.
- Транслировать SSID. При активации данной функции, беспроводной ADSL раутер будет транслировать свой SSID. Это позволит ПС и другим беспроводным станциям определить эту точку доступа и использовать верный SSID.
- Изоляция в пределах SSID. . При активации данной функции, устройства, имеющие одинаковые SSID, не смогут опозновать друг друга.
- Задать Конфигурацию SSID1 для конфигурации настороек Вашей беспроводной безопасности.

WN-200R


Мост-точка – точка

В режиме Мост-точка – точка, Вы можете установить соединение между Вашим маршрутизатором и другим маршрутизатором, чтобы совместить две точки доступа и расширить область беспроводной сети, после чего все клиенты (только проводные – точка доступа не примет беспроводные клиенты в этом режиме) обоих маршрутизаторов будут работать, как будто они находятся в одной физической сети. Это функция очень удобна, если Вам требуется установить соединение между вдумя сетями в разных зланиях.

Мост-точка – Мульти-точка

В режиме Точка доступа Мост-точка – Мульти-точка, Вы можете установить соединение между Вашим маршрутизатором и другим маршрутизатором, чтобы совместить несколько точкек доступа и расширить область беспроводной сети, после чего все клиенты четырех маршрутизаторов будут работать, как будто они находятся в одной физической сети. Это функция очень удобна если Вам требуется установить соединение между несколькими сетями в разных зданиях.

Mode

Wireless Mode Bridge - Ponit To Multi-Point ▼ Bridge - Ponit To Point Security Setting Disabled Security Setting AP 1: AP 2: AP 2: AP 3: Save) Cancel (Help) Save Cancel (Help)



Русский



Mode

Wireless Mode

Mode

Security Setting

MAC Address List

Disphled

AP 1

WDS-репитер

В этом режиме Вы можете расширить границы сети путем соединения четырех разных точек доступа, и каждая точка доступа сможет принимать беспроводных клиентов.

Узел сети-Инфраструктура

В этом режиме Вы можете подсоединить маршрутизатор к устройствам Ethernet, таким как TV, игровая приставка или HDD&DVD, тем самым делая устройство Ethernet беспроводным узлом сети и позволяя присоединиться к сети через точку доступа или маршрутизатор точки доступа.

Mode



Mode



WN-200R

Save Cancel Help



Универсальный репитер

В этом режиме маршрутизатор может оперировать как беспроводной репитер, он может выполнять функции узла сети и точки доступа одновременно. Он может использовать функции узла сети для соединения с корневой точкой доступа и использовать функции точки доступа для обслуживания всех беспроводных узлов внутри покрытия.

lode			
Wireless Mode	Mode :	Universal Repeater	~
	SSID1 (Service Set	identifier)	airlive
	Broadcast SSIE	D	
	Isolation Within	SSID	
	Security Setting		
	SSID1 Disabled		Configure SSID1
	AP Client SSID :		
	Security Setting:		
	Disabled		Security Setting
			Save Cancel Help

После окончания беспроводной установки, пожалуйста нажмите на кнопку «Сохранить».

Save Cancel Help



- 1. Щелкните Старт-Настройки-Контрольная панель.
- Двойной щелчок по Сеть и подсоединение по телефонной линии.
- Шелкните правой кнопкой мыши по Соединение локальной сети и выберите Свойства.
- 4. Выберите Интернет протокол (ТСР/ ІР) и свойства.

ocal Area Connection Properties
General
Connect using:
B Realtek RTL8139(A) PCI Fast Ethernet Adapter
Configure
Components checked are used by this connection:
Client for Microsoft Networks
Cle and Printer Charing for Microsoft Networks
Install Uninstall Properties
Description
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.
Show icon in taskbar when connected
DK Cancel





 Выберите «Назначить IP адрес автоматически» и «Назначить DNS адрес автоматически». Затем щелкните OK.

You can get IP settings assign his capability. Otherwise, you r the appropriate IP settings.	ed automatically if your network supports weed to ask your network administrator for
 Dbtain an IP address aut 	omatically
C Use the following in add	ess:
 Obtain DNS server addre 	ss automatically
C Use the following DNS of	Inver addresses:

Air Liv	e	WN-200F		(www.airlive.co n 150M Broadband Rout
Router Setup	Wireless Router			
Setup Wizard				
LAR		WN-200R		
		Internet:	IP Address:	-
Nede			Connection Nethod	DHCP
Passwood	2			
States	~ ~	Wheeless:	SSID1:	alifye
)		Security	Disided
* Wireless			89D2	Ouest
+ Advanced	(AR		Security	Disabled
+ Administration		LAN:	IP Address:	192.168.1.254
Lag Out			DHCP Server.	0n
Festar				

Русский

Быстрая установка мастера настроек

- Откройте Ваш браузер. Затем введите IP адрес устройства (например: <u>http://192.168.1.254</u>) в строчку ввода в Вашем браузере. Затем введите Ваш ID «admin» и пароль «airlive» для регистрации устройства.
- Щелкните по кнопке «Мастер установки» настроек и следуйте иструкциям на экране для настройки подключения к сети Интернет..

3. Пожалуйста, выберите тип соединения WAN



WN-200R



Py

 Пожалуйства, введите параметры Вашего Интернет соединения. Пожалуйства, используйте данные полученные от Вашего Интернет-провайдера. Нажмите 'ОК' когда Вы закончите

5. Нажмите Закончить для сохранения настроек

Setup Wizard - PPF	PoE
Check the data supplied I	by your ISP.
Login Name: Password: Connect behavior:	Automatic Connect/Disconnect
IP Address:	Automatic (Dynamic) Fixed:
DNS:	Automatic (obtain from Server) Fixed:
	< Back Finish Cancel

WN-200R

Setup Wizard - PP	PoE
Check the data supplied	by your ISP.
Login Name:	airlive
Password:	
Connect behavior:	Keep Alive (Reconnect immediately)
	Auto-disconnect Timeout period: 5 min
IP Address:	 Automatic (Dynamic)
	O Fixed:
DNS:	Automatic (obtain from Server)
	O Fixed:
	Finish Cancel

Русский

Русский



Pozn. o štandarde FCC

Toto zariadenie spĺňa limity digitálneho zariadenia Class B zodpovedajúceho časti číslo 15 pravidiel FCC. Tieto pravidlá boli vytvorené za účelom ochrany proti škodlivým interferenciám pre zariadenia pracujúce v komerčnom sektore. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované podľa návodu na použitie, môže spôsobiť interferencie v rádiovej komunikácii. Ak je používané v obývanej oblasti, môže spôsobiť ohrozujúce interferencie, ktoré môže používateľ odstrániť podľa vlastného uváženia.

Poznámka o značke CE

Toto je produkt triedy B. V obývanej oblasti môže tento product spôsobiť rádiové interferencie, ktoré používateľ musí odstrániť. OvisLink Corp. tu deklaruje, že AirLive WN-200R spĺňa základné požiadavky direktívy 99/05/CE. Za toto tvrdenie zodpovedá:

OvisLink Corp. 5F, No.6 Lane 130, Min-Chuan Rd, Hsin-Tien City, Taipei, Taiwan TEL: +886-2-2218-6888

Záruky

Slovensky

Aby bola zaručená správnosť fungovania, tento product podlieha náročným kontrolám kvality.

V krajinách Európskej únie je na tento product poskytovaná dvojročná záruka. V iných krajinách je záruka 1 rok. V prípade zlyhania z dôvodu výrobnej chyby bude product opravený spoločnosťou OvisLink Corp. Prosím kontaktujte vášho dodávateľa, ktorý vám podá viac informácií. Táto záruka nemôže byť aplikovaná v prípade zlyhania z dôvodu nesprávneho použitia produktu, fyzického poškodenia či nesprávneho uloženia alebo manipulácii či z dôvodu nekompatibility so zariadeniami tretej strany.





WN-200R



Základné Informácie

Predvolené nastavenia: Heslo: airlive П IP adresa: 192.168.1.254 Predvolené SSID: airlive Maska podsiete: 255.255.255.0 П Predvolený kanál: 6 П Prihlasovacie meno: admin WN-200R C C Reset **Kontrolky LED**

Air Live	WN-200R Slovensky 11
WPS Button	Stlačte na spojenie WPS.
Reset	 Vymazať všetky údaje – Toto tlačidlo taktiež môže byť použité na vymazanie VŠETKÝCH údajov a obnovenie VŠETKÝCH údajov na výrobné hodnoty.
Reset Button	Toto tlačidlo má dve funkcie: Reštart – Po stlačení a uvoľnení sa bezdrôtový smerovač reštartuje
	 Flashing – Prenos dát cez zodpovedajúci LAN port.
	• On – Zodpovedajúci LAN port je aktívny.
LAN LEDs	Flashing – Prenos dát cez WAN port. Pre každý port je jedna kontrolka LED. 10 (Orsnan) 400 (Granni
	vytvorene. Off – Žiadne spojenie.
WAN LED	Flashing – Prenos dat. On – Pripájanie k širokopásmovému modemu, pripojenému do portu WAN (Internet), je úspešne observence)
	On – Pripojenie do internetu je dostupne. Off – Žiadne pripojenie.
WiFi LED	On - Nečinný. Off – Žiadne spojenie. Flashing – Prenos dát po sieti.
Power LED	On – Napájanie je zapnuté. Off – Žiadne napájanie.

Hardvérová inštalácia

 Nastavenie pripojenia cez sieť LAN: pripojte sieťový kábel z počítača do niektorého LAN portu tohto zariadenia. Vytvorenie WAN spojenia so smerovačom: pripojte sieťový kábel z káblového (xDSL) modemu do WAN portu tohto zariadenia.



114





Kroky Inštalácie

- Pred inštaláciou smerovača najprv nainštalujte sieťové karty v počítačoch.
- Pripojte napájací, sieťový a WAN kábel na zadnej strane smerovača.
- Použite vašu bezdrôtovú kartu na vyhľadanie dostupných sietí. Smerovač má predvolenú SSID airlive a komunikačný kanál "6"
- Ak potrebujete zmeniť konfiguráciu smerovača, postupujte podľa nasledovných krokov:
 - Predvolená IP adresa smerovača je 192.168.1.254. Uistite sa, že váš počítač je v rovnakej podsieti ako smerovač (napr. 192.168.1.x)
 - Otvorte internetový prehliadač a zadajte adresu 192.168.1.254. Keď budete musieť zadať prihlasovacie údaje, tak do poľa "login name" zadajte admin a do poľa "password" zadajte airlive.

Nastavenie Bezdrôtovej Siete

Táto strana obsahuje všetky základné a hlavné parametre pre nastavenie bezdrôtovej siete. Aby sa uplatnili nové nastavenia, zariadenie sa pri každej zmene nastavení reštartuje

AP, Bridge-Point to Point, AP Bridge-Point to Multi-Point, WDS-Opakovač, Štandardná sieť, Univerzálny opakovač.

Zariadenie je predvolene nastavené do režimu

AP. Tento režim môžete zmeniť.





Režim AP

Nastavenia pre bezdrôtovú funkciu sú nasledovné:

- 1. SSID: airlive
- 2. Kanál: Výrobné nastavenie je 6.

Mode

Wireless Mode	Mode :	AP mode	*
	SSID :	airlive 👻	
	SSID1 (Service	e Set Identifier)	airlive
	🗹 Broadcast SSI	D	
	🔲 Isolation Withi	n SSID	
	Security Setting:		
	SSID1 :Disabled		Configure SSID1
			Save Cancel Help

- SSID: Môžete mať 2 SSID na jednom AP. Napríklad SSID Hosť bude bez šifrovania na prístup na internet pre návštevníkov a SSID Admin bude so šifrovaním na súkromný a bezpečný prístup k firemným údajom.
- Транслировать SSID: Ak je povolené, tak ADSL smerovač bude vysielať SSID. Toto dovoľuje počítačom a ostatným bezdrôtovým staniciam nájsť tento prístupový bod (AP) a použiť správne SSID.

WN-200R

- Изоляция в пределах SSID: Ak je povolené, tak zariadenia, ktoré majú zhodné SSID sa nebudú vidieť.
 - Задать Конфигурацию SSID1: slúži na upravenie nastavení zabezpečenia bezdrôtovej siete.



6



Režim Point to Point

V režime point to point môžete spojiť váš bezdrôtový smerovač s iným, čím skombinujete dva prístupové body a rozšírite pokrytie bezdrôtovej siete. Zabezpečíte tým, že všetci klienti (pripojení cez sieťový kábel – v tomto režime AP nebude akceptovať bezdrôtových klientov) dvoch bezdrôtových smerovačov si budú myslieť, že sú na fyzicky rovnakej sieti. Táto funkcia je veľmi vhodná, keď potrebujete spojiť dve siete medzi dvoma budovami.

Režim Point to Multi-Point

V režime AP point to multi-point môžete spojiť váš bezdrôtový smerovač s iným, čím môžete skombinovať niekoľko prístupových bodov na rozšírenie pokrytia bezdrôtovej siete. Zabezpečíte tým, že všetci klienti viacerých bezdrôtových smerovačov si budú myslieť, že sú na fyzicky rovnakej sieti. Táto funkcia je veľmi vhodná, keď potrebujete spojiť viacero sietí medzi budovami.

Mode

Mode			Wireless Mode	Mode :	Bridge - Ponit To Multi-Point 🛩	
Wireless Mode Mode	Bridge - Ponit T	Point 🗸		Security Setting:		
				Disabled		Security Setting
Secur	nty Setting:			MAC Address List		
Disat	bled	Security Setti	19	AP 1:		
MAC /	Address List			AP 2:		
AP 1:				AP 3:		
				AP 4:		
		Save Cancel	Help			
						Save Cancel Help





Režim Opakovač WDS

V tomto režime môžete skombinovaním až štyroch iných prístupových bodov rozšíriť pokrytie siete. Pritom každý prístupový bod môže akceptovať bezdrôtových klientov.

Klientský režim

V tomto režime môžete pripojiť váš smerovač k sieťovému zariadeniu, ako je napr. TV, herná konzola, HDD alebo DVD prehrávač, čím sa z tohto zariadenia stane bezdrôtová stanica a môže sa pripojiť k bezdrôtovej sieti cez prístupový bod alebo AP smerovač.

Mode



Save Cancel Help

Mode





WN-200R



Režim Univerzálny Opakovač

V tomto režime môže smerovač vystupovať ako bezdrôtový opakovač - Stanica a AP v rovnakom čase. Funkciu Stanica môže využiť na pripojenie k hlavnému AP a funkciu AP môže využiť na poskytnutie služieb všetkým staniciam v jeho dosahu.

Nastavenie TCP IP

- 1. Kliknite na Štart \rightarrow Nastavenia \rightarrow Ovládací panel.
- 2. Dva krát kliknite na Sieťové pripojenia.
- 3. Pravým kliknite na Local Area Connection a kliknite na Vlastnosti
- 4. Vyberte možnosť Inernet Protocol (TCP/IP) a kliknite na Vlastnosti

Node			
Wireless Mode	Mode :	Universal Repeater	*
	SSID1 (Service Set	Identifier)	airlive
	Broadcast SSIE	D	
	Isolation Within	SSID	
	Security Setting:		
	SSID1 Disabled		Configure SSID1
	AP Client SSID :		
	Security Setting:		
	Disabled		Security Setting
			Save Cancel Help

Po ukončení nastavení bezdrôtovej siete kliknite na tlačidlo "Save".

> Save Cancel Help





WN-200R



 Vyberte možnosť Získať adresu IP automaticky a aj Získať adresu serveru DNS automaticky. Potom kliknite na OK.

his capability. Otherwise, you n he appropriate IP settings.	wed to ask your network administrator for
Obtain an IP address aut	omaticaly
 Use the following in additional 	055.
Ohain DNS request adds	es automatically
C Use the following DNS se	rver addresses



Sprievodca rýchlou inštaláciou

- Otvorte internetový prehliadač. Do panelu na adresu napíšte IP adresu tohto zariadenia (napríklad: http://192.168.1.254). Pre prihlásenie do zariadenia napíšte vaše ID admin a heslo airlive.
- Stlačte tlačidlo Setup Wizard a pre nastavenie pripojenia do internetu postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

3. Vyberte typ pripojenia WAN









WN-200R

 Zadajte parametre pripojenia do internetu. Mali by ste použiť hodnoty, ktoré ste dostali od poskytovateľa pripojenia do internetu. Po ukončení práce kliknite na OK

WN-200R

5. Pre uloženie nastavení kliknite na **Finish**

Setup Wizard - PPPoE	Setup Wizard - PPPoE		
Check the data supplied by your ISP.	Check the data supplied by your ISP.		
Login Name: Password: Connect behavior: Auto-disconnect Timeout period: 5 min IP Address: IP Address: Pined: DNS: Pined: IP Address: Pined:	Login Name: artve Password: Connect behavior: Keep Alive (Reconnect immediately) ¥ Auto-disconnect Timeout period: 5 min IP Address: & Automatic (Dynamic) © Fixed: DNS: @ Automatic (obtain from Server) © Fixed:		
< Back Finish Cancel		Finish Cancel	



Slovensky





OvisLink Corporation declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC.

Компания OvisLink Corporation заявляет, что это устройство отвечает основным требованиям и прочим родственным условиям, изложенным в директиве 1999/5/ЕС.

OvisLink Corporation potvrdzuje, že toto zariadenie vyhovuje požiadavkám a ďalším predpisom smernice 1999/5/EC.

OvisLink Corporation déclare, par le biais de ce document, que ce dispositif est conforme aux conditions essentielles de la directive 99/05/CE et, par conséquent, assume la responsabilité de la véracité des informations suivantes.



Ovislink Corporation dichiara che questa periferica è realizzata in conformità alle prescrizioni e alle altre rilevanti misure della direttiva 1999/5/EC.



OvisLink Corp.

5E NO 6 LANE 130 MIN CHUAN RD HSIN-TIEN CITY, TAIPEI COUNTY, TAIWAN

A OvisLink Corporation declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras solicitações relevantes da Directiva 1999/5/FC



OvisLink Corporation declara que el dispositivo cumple con los requerimientos básicos y otras facilidades relevantes de la directriz 1999/5/EC.



OvisLink deklaruje zgodność swoich urządzeń z istotnymi wymaganiami oraz innymi istotnymi przepisami dyrektywy 1999/5/EC.



この装置が指導的な1999/5/EC の必要な条件そし て他の関連した準備に従ってあるとOvisLink Corporation は宣言する。



OvisLink Corporation erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Vorschriften und anderen relevanten Bestimmungen der EG-Richtlinie 1995/5/EC entspricht.



Az OvisLink Corporation kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel az 1999/05/CE irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.



Ovislink Corporation deklaruje, že toto zařízení vyhovuje základním požadavkům a dalším závazným ustanovením z nařízení 1999/5/EC.



Η εταιρία OvisLink δηλώνει ότι η συσκευή αυτή είναι σύμφωνη με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EC.

This equipment may be used in AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR

OvisLink Corporation declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC.



With ECC Standards HOME OR OFFICE US

