

SatFinder indikátor satelitného signálu BLOW DSF02


Bezpečnostné upozornenie:

Zariadenie je možné používať iba na miestach, kde sú splnené nasledujúce požiadavky:

- Chráňte pred vlhkosťou a vodou. Dbajte na to, aby voda neskondenzovala ani nestiekla na jednotku.
- Nepoužívajte zariadenie v blízkosti zdrojov ohňa, horľavých látok, chemikálií.
- Miestnosť, v ktorej sa zariadenie používa, by mala byť vetraná so zaistenou cirkuláciou vzduchu.
- Neotvárajte / neodstraňujte kryt, keď je zariadenie v prevádzke.
- Všetky opravy smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko

ŠPECIFIKÁCIA

- Frekvenčný rozsah: 950-2150MHz
- Napájanie: DC 13-18V
- Pracovný rozsah (zisk LNB): 50-62dB



INŠTALÁCIA A POUŽÍVANIE

Meracie prvky

1. Vstup pre pripojenie LNB konvertora
2. Vstup pre pripojenie satelitného dekodéra
3. Kompas
4. Povolenie / zakázanie zvukového signálu
5. Zapnutie/vypnutie podsvietenia LCD obrazovky
6. Tlačidlo pre zvýšenie potlačenia vstupného signálu
7. Tlačidlo pre zníženie úrovne šumu vstupného signálu
8. LCD displej
9. Gombík pre nastavenie úrovne signálu

Spôsob pripojenia

1. Pripojte satelitný konvertor k výstupu č. 1 elektromeru (pomocou koaxiálneho kábla s F konektormi)
2. Pripojte satelitný dekodér k výstupu 2 merača (pomocou koaxiálneho kábla s F konektormi)

Používanie

1. Zapnite dekodér. Na grafickom displeji sa zobrazí stupnica signálu. Umiestnite satelitnú anténu do správneho azimutu/elevácie. (manuál by mal byť súčasťou satelitnej paraboly)
2. Pomocou ovládacieho gombíka úrovne signálu nastavte hodnotu na 0 %.
3. Jemným pohybom antény (doprava / doľava / dole / hore) sa pokúste nájsť polohu, kde indikátor ukazuje najvyššiu hodnotu a klaksón je najhlasnejší. Ak stupnica na displeji merača dosiahne svoju maximálnu hodnotu 99 %, mali by ste zvýšiť hodnotu útlmu stlačením tlačidla 6 tak, aby sa hodnota úrovne signálu znížila. Opakujte túto akciu, kým mierny pohyb antény nespôsobí zvýšenie signálu na maximálnu hodnotu.
4. Po dokončení nastavenia antény vypnite satelitný dekodér, odpojte merač od dekodéra a konvertora a pripojte satelitný konvertor priamo k dekodéru.

Poznámky

Ak je po zapnutí set-top boxu problém s príjmom, skontrolujte pripojenie kábla a spôsob montáže F konektorov.

Pokiaľ problém pretrváva, skontrolujte, či v návode k prijímaču nie sú nejaké špeciálne požiadavky, skontrolujte parametre signálu a účinnosť prevodníka. Keď je sila signálu vysoká a kvalita signálu nízka, znova nastavte satelitnú parabolu.


Vyhlásenie o zhode:

1. Dovozca. PRELOCH R.I.S. LESZEK SPÓŁKA JAWNA, STARY PUZNÓW 58 B, 08-400 GARWOLIN, POLSKO
2. Názov produktu: SatFinder indikátor satelitného signálu BLOW DSF-02
Značka: BLOW | Kód produktu: 2100 #

Vyhlasujeme s plnou zodpovednosťou,
keďže uvedený produkt u je v súlade so smernicami 2014/30EU, 2011/65/EU
Normy:

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 50083-2:2012
EN 55020:2007+A11:2011

Stary Puznów, dne 01.09.2016



Záruka

1. Záručná doba je 24 mesiacov od dátumu predaja (podľa dátumu na nákupnom doklade)
2. Podmienky pre prijatie výrobku k záručnej oprave je doloženie kupujúceho:
 - dokladom o kúpe.
 - dodanie chybného produktu.
3. Záruka sa vzťahuje iba na vady spôsobené na predávaný produkt.
4. Na záruku sa nevzťahuje:
 - prípadné závady spôsobené nesprávnym použitím produkt, najmä nevyhovujúci návod na použitie, musia byť dodržané bezpečnostné predpisy.
 - prípadné závady spôsobené neoprávnenými opravami.
 - poškodenie alebo chybná funkcia spôsobená nesprávnym použitím a inštaláciou zariadenia spolupracujúcich s výrobkom.
 - diely a príslušenstvo podliehajúce normálnemu opotrebovaniu ako životnosť v čase.
 - údržba a konfigurácia zariadenia;
 - poškodenie spôsobené náhodnými udalosťami, ako napr. oheň, prepätie energetickej siete, záplavy, pôsobenie chemikálií a ďalšie vonkajšie faktory spôsobujúce napr. koróziu alebo škvrny;
5. Servis nevykonáva zálohy dátumu a nastavenia. Za vytváranie záloh je zodpovedný užívateľ.
6. Na mechanické poškodenie sa záruka nevzťahuje, aj keď ich predajca prijme pre vybavovanie sťažností.
7. Záruka na predaný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva Kupujúceho vyplývajúce z ustanovení o záruke za vady predaného predmetu.
8. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto podmienky sa riadia ustanoveniami občianskeho zákonníka.

UPOZORNENIE:

Je vyžadované dôkladné prečítanie inštrukcií v návode a dodržanie uvedených pokynov v ňom obsiahnutom. Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, nikdy zariadenie nerozoberajte, alebo neodnímate bezpečnostný kryt. Porušenie záručnej pečate bude mať tiež za následok stratu záruky. Pri dlhšom používaní je bežné, že sa zariadenie zahrieva. Používajte prosím príslušenstvo odporúčané výrobcom. Zariadenie nečistite prípravkami na báze alkoholu alebo čpavku. Pokiaľ je to nutné, čistite jemnou navlhčenou utierkou a mydlovou vodou.

Výrobca ani predajca nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté nedodržaním vyššie uvedených bezpečnostných pokynov.

Elektrické a elektronické zariadenia označené symbolom preškrtnutého odpadu nie je možné vyhodit' spoločne s ostatným komunálnym odpadom. Také zariadenie sa zhromažďuje a recykluje.



Vyrobené v CH.R.L pro spol. PROLECH SP.J. , Stary Puznów 58B,
08-400 Garwolin, Polsko www.blow.pl | www.prolech.com.pl

