




Odvlhčovač vzduchu - návod na
obsahu
DEM-F600

Zabezpečenie

1. Zástrčku nevyťahujte mokrými rukami, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
2. Prístroj sami nerozoberajte, neupravujte ani neopravujte.
3. Keď je zariadenie zapnuté, nedotýkajte sa rozprašovača rukami.
4. Kábel nepoškriabte, nepoškodzuje ani nezamotávajúte.
5. Nevymieňajte kábel sami. Ak sa vyskytnú problémy - odpojte kábel a kontaktujte
Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
6. Ak je kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo servis.
7. Počas prevádzky neodpájajte nádrž od základne. Nedotýkajte sa vody ani častí základne.
8. Spotrebič je určený len na domáce použitie. Zariadenie nie je určené na vonkajšie použitie.
9. Odpojte napájací kábel, ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať.
10. Neotáčajte jednotku, keď je napájaná a keď je v nej voda.
11. Spotrebič by nemali používať deti alebo osoby s obmedzeniami, ktoré by mohli narušiť
používanie spotrebiča.
12. Vysoká vlhkosť môže podporovať rast biologických organizmov v prostredí.
13. Okolie zvlhčovača nesmie byť vlhké alebo mokré. Ak sa objaví vlhkosť, znížte intenzitu
zvlhčovača. Ak už nie je možné znížiť intenzitu, použite zvlhčovač
s prestávkami. Nedovoľte, aby absorpčné materiály, ako sú koberce, záclony alebo obrusy, nasávali
vlhkosť, ktorú vytvára jednotka.
14. Pri čistení odpojte prístroj od elektrickej siete.
15. Nikdy nenechávajte vodu v nádrži, keď sa spotrebič nebude používať.
16. Pred uskladnením zvlhčovač vyprázdnite a vyčistite. Pred ďalším použitím ho vyčistite.
17. Upozornenie: Mikroorganizmy vytvorené v nevyčistenej a neprázdnej nádrži sa môžu pri zapnutí
spotrebiča šíriť. Vnútro spotrebiča preto pravidelne čistite.
18. Spotrebič čistite raz za 3 dni.
19. Udržujte spotrebič mimo dosahu detí - vriaca voda a para môžu spôsobiť popáleniny.
20. Vyprázdnite nádrž a doplňte ju každý tretí deň. Pred opätovným naplnením spotrebiča ho
opláchnite čistou vodou z vodovodu.
21. Deti by mali spotrebič používať len pod dohľadom dospelaj osoby, ktorá zabezpečí, aby sa s ním
nehrali.


Upozornenia

1. Napájacie napätie musí byť vhodné pre menovité napätie zariadenia. Ak napätie nie je vhodné, výrobok nepoužívajte a kontaktujte výrobcu.
2. Po vybratí zvlhčovača z obalu a pred prvým použitím ho nechajte 30 minút pri izbovej teplote. Tým sa zabráni poškodeniu nádrže v dôsledku náhlej zmeny teploty.
3. Výrobok by sa mal používať pri izbovej teplote (5 °C až 40 °C).
4. Výrobok udržiavajte v rovnej polohe, aby sa neprevrátil.
5. Zvlhčovač sa neodporúča používať na drevenom povrchu. To môže viesť k jeho poškodeniu a deformácii vplyvom vlhkosti.
6. Prístroj udržiavajte vo vzdialenosti 2 metre od nábytku a elektrických spotrebičov, aby sa nedostali do kontaktu s vlhkosťou.
- Jednotku uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla. Nenechávajte ho na slnku.
8. Do prístroja nenalievajte horúcu vodu (nad 40 °C). Môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
9. Nedovoľte, aby sa voda dostala pod kryt spotrebiča alebo do prívodov vzduchu.
10. Ak je teplota v miestnosti nižšia ako 0 °C, vylejte vodu z prístroja, aby ste zabránili jeho poškodeniu.
11. Do spotrebiča nevkladajte kovové výrobky ani chemikálie. Tým sa naruší proces atomizácie.
12. Po vyliatí vody zariadenie vypnite a odpojte ho od elektrickej siete.
13. Ak je potrebné zvlhčovač premiestniť, vyčistiť alebo naplniť vodou, najprv zariadenie vypnite a odpojte ho od elektrickej siete. Nepohybujte jednotkou, keď je v prevádzke.
14. Nelejte vodu do výstupu pary alebo vzduchu.
15. Pri čistení dbajte na to, aby sa do spotrebiča nedostala voda.
16. Spotrebič sami neodskrutkujte.

Konštrukcia zariadenia




Ventilátor sa nachádza v spodnej časti. Nepokladajte preto jednotku na materiál, ktorý by sa do nej mohol zachytiť.



- 1) Výstup 2) Nádrž na vodu 3) Vodomer 4) Uzáver ohrievača
5) Difúzer 6) Nádrž na vonný olej 7) Základňa 8) Zapnutie/vypnutie 9) Funkčné tlačidlo 10) Displej

Schéma zapojenia

Schéma slúži len ako referencia. Spoločnosť Deerma si vyhradzuje právo na konečný výklad diagramu.



Názov produktu: Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu

Model: DEM-F600




Objem nádrže na vodu: 5 L

Napätie: 220-240V~

Frekvencia: 50-60 Hz

Napájanie: 25 W

Prevádzka zvlhčovača

01 Odstráňte kryt 	02 Odstráňte nádrž zatahnutím za rukoväť 
03 Otočte nádrž na vodu hore dnom a odstráňte uzáver. 	04 Naplňte nádrž studenou vodou. Nelejte teplú alebo horúcu vodu. 
05 Bezpečne vymeňte uzáver nádrže. Zarovnajte šípky so symbolom zámku a skontrolujte, či je uzáver naskrutkovaný. 	06 Nasadte nádrž späť na základňu. 

Upozornenie

- S nádržou manipulujte opatrne, aby ste ju nespustili alebo do nej nenarazili. To by mohlo viesť k úniku vody.
- Zvlhčovač sa musí používať na rovnom a stabilnom povrchu.

Prevádzka zvlhčovača


Tlačidlo napájania

Prístroj sa zapína stlačením tlačidla napájania. Predvolený prevádzkový režim je nízka hmla. Opätovným stlačením tlačidla nacsicie sa jednotka vypne.




Hmla

Tlač  umožňuje regulovať intenzitu hmly. Každý režim je indikovaný blikajúcim svetlom. Po 4-5 sekundách od výberu režimu sa na obrazovke opäť zobrazí aktuálna teplota.



Časovač

Tlač  a podržte ho 3 sekundy. Zariadenie prejde do režimu časovača a číslice budú blikať. Čas je možné nastaviť od 1 hodiny do 2 hodín. Po výbere času bude obrazovka blikať 4-5 sekúnd. a teplota sa opäť zobrazí.



Zosilnenie

Tlač  a podržte ho 3 sekundy. Displej sa vypne a zariadenie prejde do pokojového stavu. V tomto režime môžete meniť intenzitu hmly.



Chyba: - -

Keď teplota okolia prekročí 40 °C, zobrazí sa chyba.




Chyba: E 1

Pri nedostatočnej hladine vody sa na displeji zobrazí chyba "E 1". Do jednotky je potrebné pridať ďalšie.






Zobrazené na displeji

1. Hladina hmly
2. Nastavenie času
3. Skutočná teplota



1. Odporúča sa spotrebič pravidelne čistiť. Pred čistením odpojte zariadenie od napájania.

2. Vonkajšie čistenie spotrebiča: Kryt utrite čistou a mäkkou handričkou pri teplote nižšej ako 40 °C. Nečistite tvrdými predmetmi ani čistiacimi prostriedkami.



3. Odporúča sa meniť vodu každý týždeň, aby sa nádrž udržiavala čistá.

4. Ukladanie
Zariadenie by malo byť počas skladovania suché.

Zvlhčovač používa rozprašovač na rozprašovanie vody do hmly. Na uskladnenie vody, ktorá sa má použiť, sa používa nádrž.

Riešenie problémov

Zvlhčovač vzduchu udržiavajte vo vzdialenosti najmenej 2 metre od nábytku a elektronických zariadení, aby na ne vlhkosť nepôsobila.

Pridanie oleja

POZOR: Pridaním oleja do nádrže na vodu hrozí trvalé poškodenie výrobku!

Olej by sa mal aplikovať do zásuvky určenej špeciálne na tento účel.



Problém	Riešenie
LED dióda sa nerozsvieti a/ alebo hmla sa nevypúšťa	- Skontrolujte, či je zástrčka správne zasunutá do zásuvky. - Skúste spotrebič zapojiť do inej zásuvky. - V prípade potreby opätovne spustite istič.
LED dióda sa rozsvieti, ale hmla sa nevypúšťa	- Skontrolujte, či ste nenaliali príliš veľa vody (nad maximálnu hodnotu). - Pridajte viac vody a pevne zaskrutkujte veko.
Vypúšťa sa málo hmly	- Skontrolujte, či je voda čistá. - Vymeňte fóliu a nalejte čistú vodu.
Nezvyčajný zvuk	- Skontrolujte, či ste nenaliali príliš veľa vody (nad maximálnu hodnotu). - Uistite sa, že jednotka pracuje na rovnom a nehybnom povrchu, aby nedošlo k narušeniu vody.
Voda sa nedostane do základne	- Skontrolujte, či veko nádrže nie je znečistené a či je nádrž na rovnom a nepohyblivom povrchu. - Vyčistite veko nádrže.
Úniky zariadenia	- Uistite sa, že jednotka stojí na rovnom povrchu. - Skontrolujte, či sú nádrž a základňa spojené. - Pri premiestňovaní jednotky sa nedotýkajte krytu.

Ochrana životného prostredia



Odpad z elektronických zariadení označený v súlade s smernice Európskej únie, sa nesmie umiestniť spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Správnou likvidáciou predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v čističke odpadových vôd alebo v predajni kde bol výrobok zakúpený.



Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) v otázkach bezpečnosti používania, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré sa majú zistiť a odstrániť.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie od výrobcu.